

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White



Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White je navrhnutý pre tých, ktorí chcú chrániť svoj telefón a zároveň vidieť pôvodný dizajn iPhoneu. Priehľadné púzdro poskytuje čistý vzhľad a jemné biele detaily vytvárajú elegantný, moderný vzhľad bez toho, aby odvádzali pozornosť od zariadenia.

Špeciálnou vlastnosťou puzdra je magnet MagSafe v tvare písmena C, ktorý je výsledkom vedomého dizajnu. To umožňuje, aby logo Apple zostávalo voľne viditeľné, nezakryté plným magnetickým krúžkom, a zároveň poskytuje bezpečné a stabilné magnetické pripojenie pre nabíjačky a príslušenstvo MagSafe. Funkčnosť a estetika sú teda dokonale vyvážené.

Odolný, no zároveň pružný materiál poskytuje účinnú ochranu pred škrabancami, drobnými nárazmi a spadkami, ktoré sa vyskytujú pri každodennom používaní. Presné prispôsobenie umožňuje jednoduché stláčanie tlačidiel, konektorov a reproduktorov a používanie bez prekážok.

Balík tiež obsahuje západku na šnúрку, čo je praktické riešenie, ak chcete pripojiť telefón k náramku, krčnému remienku alebo inému zapínaniu – čo vám poskytuje dodatočnú bezpečnosť pri cestovaní, práci alebo aktívnom používaní.

Prečo je to dobrá voľba?

- Navrhnuté špeciálne pre iPhone 17 Pro Max.
- Priehľadný dizajn s jemnými bielymi detailmi.
- Magnet MagSafe v tvare písmena C, ktorý nezakrýva logo Apple.
- Stabilná kompatibilita MagSafe s nabíjačkami a príslušenstvom.
- Spoľahlivá ochrana proti každodennému poškodeniu.
- Doplnková záložka na lano pre bezpečnejšie prenášanie.
- Jednoduché na nasadenie, presné nasadenie.

Návod na použitie

Prispôsobenie puzdra

1. Vložte svoj iPhone 17 Pro Max na spodok obalu.
2. Jemne zatlačte vrchnú časť telefónu, kým úplne nezacvakne.
3. Skontrolujte, či puzdro správne sedí zo všetkých strán.

Použitie MagSafe

- Magnet v tvare písmena C vám umožňuje bezpečne pripevniť nabíjačku a príslušenstvo MagSafe.
- Nabíjačku alebo príslušenstvo umiestnite na zadnú stranu telefónu, kde sa automaticky nastaví do správnej polohy.
- Nabíjanie a používanie príslušenstva prebieha bez prerušenia bez vybratia puzdra.

Použitie záložky Tether

1. Umiestnite tether medzi obal a telefón na výrez nabíjacieho portu.
2. Vlož telefón späť do obalu.
3. Pre bezpečné prenášanie pripevnite popruh alebo šnúрку na západku lana.

Čistenie a starostlivosť

- Puzdro sa dá vyčistiť mäkkou, mierne vlhkou handričkou.
- Na ťažšiu špinu sa dá použiť vlažná voda a jemný prací prostriedok.
- Vyhnite sa alkoholu a agresívnym chemikáliám, aby ste udržali priehľadný povrch krásny po dlhý čas.

Užitočné informácie

Puzdro poskytuje spoľahlivú ochranu pri každodennom používaní, no zároveň nenahrádza ochranné puzdrá navrhnuté pre extrémne podmienky.