

## Încărcător auto magnetic



### 1. Prezentare generală a produsului

- Intrare: Tip C, 9V 2A
- Putere: 15W / 10W / 7.5W / 5W
- Design: MagSafe Design

Acest încărcător auto magnetic este conceput pentru a oferi încărcare rapidă și eficientă pentru dispozitivele dvs. în timp ce conduceți. Designul său MagSafe asigură o conexiune sigură la dispozitiv.

### 2. Caracteristici

- Încărcare rapidă: Niveluri multiple de ieșire (15W / 10W / 7.5W / 5W) pentru a se potrivi diferitelor dispozitive.
- MagSafe Design: Asigură o conexiune sigură și stabilă în timpul conducerii.
- Intrare tip C: intrare de alimentare eficientă și versatilă cu conector de tip C.

### 3. Conținutul pachetului

- 1 x încărcător auto magnetic

### 4. Instrucțiuni de instalare

#### Configurarea încărcătorului

1. Conectați-vă la sursa de alimentare:

- Conectați cablul USB tip C la încărcătorul auto.
- Conectează celălalt capăt al cablului la portul USB al mașinii sau la adaptorul brichetei cu un adaptor de alimentare compatibil.

#### 2. Așezați încărcătorul:

- Atașați încărcătorul magnetic auto într-o poziție adecvată în mașină, asigurându-vă că este ușor accesibil și nu vă obstrucționează vederea sau conducerea.

#### Utilizarea încărcătorului

##### 1. Atașați dispozitivul:

- Aliniați dispozitivul cu încărcătorul magnetic. Designul MagSafe va ține dispozitivul în siguranță.
- Asigurați-vă că dispozitivul este aliniat corespunzător pentru a obține o eficiență optimă de încărcare.

##### 2. Monitorizarea încărcării:

- Încărcătorul va detecta automat nivelul de ieșire corespunzător pentru dispozitivul dvs. (15W / 10W / 7,5W / 5W).
- Verificați ecranul dispozitivului pentru a vă asigura că se încarcă.

### 5. Informații privind siguranța

- Utilizați adaptoare adecvate: Utilizați numai cablul USB de tip C furnizat și adaptoarele de alimentare compatibile.
- Evitați temperaturile extreme: Nu expuneți încărcătorul la căldură sau frig extrem.

- Nu dezamblați: Nu încercați să dezamblați sau să modificați încărcătorul.
- A se păstra departe de apă: Evitați contactul cu apa sau alte lichide.

## 6. Întreținere și îngrijire

- Curățare: Ștergeți încărcătorul cu o cârpă uscată și moale. Nu utilizați substanțe chimice dure sau materiale abrazive.
- Depozitare: Când nu este utilizat, depozitați încărcătorul într-un loc răcoros și uscat.

## 7. Depanare

- Nu se încarcă: asigură-te că încărcătorul este conectat corect la sursa de alimentare și că dispozitivul este aliniat la încărcătorul MagSafe.
- Încărcare lentă: Verificați sursa de alimentare și asigurați-vă că oferă suficientă putere (9V 2A).