

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White



Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White dizajniran je za one koji žele zaštititi svoj telefon, a pritom zadržati originalni dizajn iPhonea. Prozirno kućište daje čist izgled, a nježni bijeli detalji stvaraju elegantan, moderan izgled bez ometanja uređaja.

Posebnost kućišta je MagSafe magnet u obliku slova C, koji je rezultat svjesnog dizajna. To omogućuje da Appleov logo ostane slobodno vidljiv, ne zaklonjen punim magnetskim prstenom, a istovremeno pruža sigurno i stabilno magnetsko pričvršćivanje za MagSafe punjače i dodatke. Stoga su funkcionalnost i estetika savršeno uravnoteženi.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža učinkovitu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se javljaju tijekom svakodnevne upotrebe. Precizno pristajanje olakšava pritiskanje tipki, konektora i zvučnika bez prepreka.

Paket također uključuje vezni jezičak, što je praktično rješenje ako želite spojiti telefon na narukvicu, remen za vrat ili neki drugi kopčni element – pružajući vam dodatnu sigurnost tijekom putovanja, rada ili aktivnog korištenja.

Zašto je to dobar izbor?

- Dizajnirano posebno za iPhone 17 Pro Max.
- Prozirni dizajn s nježnim bijelim detaljima.
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne prekriva Appleov logo.
- Stabilna MagSafe kompatibilnost s punjačima i dodacima.
- Pouzdana zaštita od svakodnevnih oštećenja.
- Dodatna jezičak za užad za sigurnije nošenje.
- Lako se oblači, precizno pristajanje.

Upute za uporabu

Prilagodba kućištu

1. Stavite svoj iPhone 17 Pro Max na dno kućišta.
2. Nježno pritisnite vrh telefona dok se potpuno ne uklopi na mjesto.
3. Provjerite da kućište pravilno pristaje sa svih strana.

Korištenje MagSafea

- Magnet u obliku slova C omogućuje vam sigurno pričvršćivanje vaših MagSafe punjača i dodataka.
- Postavite punjač ili dodatak na stražnju stranu telefona, gdje će se automatski postaviti na ispravan položaj.
- Punjenje i korištenje dodataka su neprekidni bez skidanja kućišta.

Korištenje kartice Tether

1. Postavite tether tab između maske i telefona na otvor za punjenje.
2. Vрати телефон u futrolu.
3. Pričvrstite remen ili užu na jezičak za sigurno nošenje.

Čišćenje i njega

- Kućište se može očistiti mekom, blago vlažnom krpom.
- Za težu prljavštinu može se koristiti mlaka voda i blagi deterdžent.
- Izbjegavajte alkoholne i agresivne kemikalije kako bi prozirna površina dugo ostala lijepa.

Korisne informacije

Futrola pruža pouzdanu zaštitu u svakodnevnoj upotrebi, ali istovremeno nije zamjena za zaštitne futrole dizajnirane za ekstremne uvjete.