

Cargador de coche 60W 1 USB-A, 2 USB-C Manual de usuario




¡Gracias por elegirnos

Valoramos su confianza. Esperamos que esté contento con nuestro producto y tan entusiasmado como nosotros. Intentamos ofrecer productos de la más alta calidad que satisfagan incluso los requisitos más exigentes. Si está satisfecho, nos haría muy felices si nos volviera a elegir la próxima vez que realice una compra.

Especificaciones técnicas

- Voltaje de entrada: 12-24V
- Potencia de salida máx.: 48W
- USB· Potencia de salida C: 5V/3A; 9V/2.77A; 12 V/2,5 A; 15V/2A; 20 V/1,5 A
- Potencia de salida USB-A: 5V/2.4A; 9V/2A; 12 V/1,5 A
- Corriente máxima de entrada: 5A
- Estabilidad de la tensión de salida: $\leq 0,1$ V
- Estándares de carga rápida compatibles: PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, BC1.2, DCP, Apple2.4A, etcétera.
- Dimensiones: 60x25x 25mm
- Peso: 60g

Visión general



1. Conector USB-A: Conector para conectar un cable de carga USB-A
2. Enchufe para enchufe de encendedor de cigarrillos
3. Conector USB-C: Conector para conectar un cable de carga USB-C

Uso

1. Conecte el adaptador a una toma de corriente de su automóvil.
2. Conecte el dispositivo que desea cargar con un cable USB. El cable USB no está incluido.
3. Una vez que el dispositivo esté cargado, primero desconecte el cable USB y luego desconecte el adaptador de la toma de corriente.
4. Desconecte siempre el adaptador de la toma de corriente cuando no esté en uso.

Información de seguridad

- Compruebe la compatibilidad con la información especificada en el producto antes de usarlo.
- Este producto no es un juguete. Puede contener componentes pequeños. Por favor, manténgase alejado de los niños.
- No utilice el producto para cargar dispositivos que requieran una corriente de carga superior a la especificada en las especificaciones técnicas. Una vez que su dispositivo esté completamente cargado,

desconéctelo del producto

- Desenchufe el producto de la toma del encendedor de cigarrillos cuando no esté en uso
- Utilice el producto únicamente para el propósito previsto
- Está prohibido manipular el producto y el teléfono insertado mientras se conduce. Presta toda tu atención a la conducción.
- El uso incorrecto del producto puede provocar un riesgo de incendio, explosión u otro peligro y puede resultar en la anulación de la garantía.
- No utilice ni deje el producto en entornos polvorientos o contaminados.
- No exponga el producto a temperaturas extremas, luz solar directa, fuentes de calor, etcétera. Evite el contacto con llamas abiertas. No coloque fuentes de llama abiertas, como velas encendidas, sobre el producto. Mantenga el producto en un ambiente seco.
- No exponga el producto a goteos o salpicaduras de agua. No coloque recipientes de agua, como jarrones, sobre el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el producto. No lo exponga a golpes, caídas u otros daños mecánicos
- No desmonte el producto. Intentar modificar el producto puede dañarlo y provocar lesiones graves
- No utilice el producto si está dañado o emite un olor inusual.
- Utilice únicamente un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie. No utilice limpiadores agresivos o químicos, gasolina, diluyentes, etcétera.