

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Klarer Großfall C – Weiß



Das **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Weiß** ist für diejenigen konzipiert, die ihr Telefon schützen möchten, während sie dennoch das ursprüngliche Design des iPhones behalten möchten. Das transparente Gehäuse sorgt für einen sauberen Look, und die zarten weißen Details sorgen für einen eleganten, modernen Look, ohne vom Gerät abzulenken.

Das besondere Merkmal des Gehäuses ist der C-förmige MagSafe-Magnet, der das Ergebnis bewusster Konstruktion ist. Dadurch bleibt das Apple-Logo frei sichtbar, nicht von einem vollständigen Magnetring verdeckt, und bietet gleichzeitig eine sichere und stabile magnetische Befestigung für MagSafe-Ladegeräte und Zubehör. Daher sind Funktionalität und Ästhetik perfekt ausbalanciert.

Das langlebige und dennoch flexible Material bietet einen effektiven Schutz vor Kratzern, kleinen Beulen und Stürzen, die im Alltag auftreten. Die präzise Passform macht es einfach, die Knöpfe zu drücken und die Stecker sowie Lautsprecher ohne Hindernisse zu benutzen.

Das Paket enthält außerdem eine Sicherungslaschen, die eine praktische Lösung ist, wenn Sie Ihr Handy an ein Armband, einen Halsgurt oder einen anderen Beschluss anschließen möchten – was Ihnen zusätzliche Sicherheit beim Reisen, Arbeiten oder aktiver Nutzung bietet.

Warum ist das eine gute Wahl?

- Speziell für das iPhone 17 Pro Max entwickelt.
- Transparentes Design mit feinen weißen Details.
- Ein C-förmiger MagSafe-Magnet, der das Apple-Logo nicht bedeckt.
- Stabile MagSafe-Kompatibilität mit Ladegeräten und Zubehör.
- Zuverlässiger Schutz vor alltäglichen Schäden.
- Zubehör-Sicherungslasche für sichereres Tragen.
- Leicht anzuziehen, präzise Passform.

Anleitungen zur Anwendung

für Schutzhüllen, die für extreme Bedingungen entwickelt wurden.

Passform des Gehäuses

1. Legen Sie Ihr iPhone 17 Pro Max unten in die Hülle.
2. Drücke vorsichtig oben auf das Handy, bis es vollständig einrastet.
3. Überprüfen Sie, ob das Gehäuse auf allen Seiten richtig sitzt.

Verwendung von MagSafe

- Der C-förmige Magnet ermöglicht es Ihnen, Ihre MagSafe-Ladegeräte und Zubehörteile sicher zu befestigen.
- Platziere das Ladegerät oder Zubehör auf der Rückseite deines Handys, wo es sich automatisch in die richtige Position einstellt.
- Das Laden und die Nutzung von Zubehör erfolgen ohne Unterbrechung, ohne das Gehäuse zu entfernen.

Verwendung des Tether-Tabs

1. Platziere die Sicherungslasche zwischen Hülle und Telefon am Ausschnitt des Ladeanschlusses.
2. Steck dein Handy wieder in die Hülle.
3. Befestigen Sie den Riemen oder das Seil für sicheres Tragen an der Sicherungslaschen.

Reinigung und Pflege

- Das Gehäuse kann mit einem weichen, leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Für schwereren Schmutz können lauwarmes Wasser und ein mildes Waschmittel verwendet werden.
- Vermeiden Sie alkoholische und aggressive Chemikalien, um die transparente Oberfläche lange schön zu halten.

Nützliche Informationen

Das Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz im Alltag, ist aber gleichzeitig kein Ersatz