

35W GaN

****Chargeur Rapide****

**** ****



1. Introduction

Merci d'avoir acheté notre Chargeur Mural. Ce manuel vous guidera à travers l'installation, l'utilisation et le dépannage de votre nouveau chargeur mural. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

2. Contenu du paquet

* Chargeur Mural

3. Caractéristiques

****Compatibilité Universelle**** : Fonctionne avec une large gamme d'appareils incluant smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

****Multiples Protocoles de Charge**** :

Supporte

PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPAREIL APPLE/APPAREIL SAMSUNG.

****Charge Haute Vitesse**** : Fournit jusqu'à 30W de sortie pour une charge rapide.

****Multiples Prises AC**** : Inclut des adaptateurs pour CN, US, DE, JP et EU.

****Fonctions de Sécurité**** : Équipé d'une protection contre les surintensités (OCP), protection contre les courts-circuits (SCP) et protection contre les surtensions (OVP).

****Matériau Ignifuge**** : Fabriqué avec un matériau PC 94V0 ignifuge.

****Compact et Portable**** : Facile à transporter pour les voyages et l'utilisation quotidienne.

4. Spécifications

****Entrée AC**** : 100-240V~0.8A 50/60Hz

****Sortie USB-C (35W Max)**** :

* 5V/3A

* 9V/3A

* 12V/2.92A

* 15V/2.33A

* 20V/1.75A

****Sortie USB-A (18W)**** : 5V/3A, 9V/2A,

12V/1.5A

****C+A**** : 5V/3A 15W

****PPS**** : 3.3-11V/3A

****Prise AC**** : CN, US, DE, JP, EU

****Couleur**** : Blanc

****Matériau**** : PC 94V0 ignifuge

****Protection**** : OCP, SCP, OVP

****Température de fonctionnement**** : -10°C à +25°C

****Supporte les protocoles de charge rapide**** :

* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

* SCP/FCP/AFC/SFCP

* BC1.2/DCP1.5A

* PE+1.1/2.0

* APPAREIL APPLE

* APPAREIL SAMSUNG

5. Installation et Configuration

Étape 1 : Déballage du Chargeur

Retirez soigneusement le chargeur mural de l'emballage.

Étape 2 : Connexion à la source d'alimentation

1. Branchez le chargeur mural dans une prise AC standard.

Étape 3 : Connexion de votre appareil

1. Utilisez un câble USB-C compatible pour connecter votre appareil au chargeur.

2. Le chargeur détectera automatiquement le protocole de charge optimal et commencera à charger votre appareil.

6. Instructions d'utilisation

****Charge**** : Connectez votre appareil au port USB-C et/ou USB-A en utilisant un câble compatible. Le chargeur supporte les protocoles de charge rapide pour une charge rapide et efficace.

7. Dépannage

Problème : L'appareil ne se charge pas

* Assurez-vous que le chargeur mural est correctement branché à la prise AC.

* Vérifiez que le câble USB est fermement connecté au chargeur et à votre appareil.

* Essayez d'utiliser un autre câble USB.

* Vérifiez que votre appareil est compatible avec les spécifications de sortie du chargeur.

Problème : Vitesse de charge lente

- * Assurez-vous que votre appareil supporte les protocoles de charge rapide.
- * Essayez d'utiliser un autre câble USB.
- * Vérifiez s'il y a des obstructions dans les ports USB de votre appareil.

Problème : Le chargeur ne s'allume pas

- * Assurez-vous que l'adaptateur de prise AC est fermement attaché au chargeur.
- * Essayez de brancher le chargeur dans une autre prise AC.

8. Informations de sécurité

- * N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- * Évitez de laisser tomber ou de soumettre le chargeur à des chocs violents.
- * Gardez le chargeur loin des matériaux inflammables.
- * Débranchez le chargeur de la source d'alimentation avant le nettoyage. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
- * N'essayez pas de démonter ou de réparer le chargeur vous-même.