


Auto bežični punjač




Uputstvo za upotrebu


1. Auto bežični punjač Priručnik

- Naziv proizvoda: Dviced Bežični indukcijski punjač za automobil – siva
- Snaga: 15W, 10W, 7.5W, 5W
- Efektivna udaljenost prenosa: 1-6mm
- Veličina: Srednji prečnik diska: 101.3mm * 72.6mm * 33.3mm
- Interfejs za punjenje: USB TIPE-C
- Lista pakovanja: Auto nosač k 1, Auto izlaz baza (klip) k 1

2. Funkcionalne komponente



1. Područje indukcije bežičnog punjenja
2. Inteligentna senzorska oblast
3. TIPE-C interfejs za punjenje
4. Automatski uvlači klip
5. Tri bara veza donja podrška nosač
6. Dugme za prebacivanje



1. Pogled sa zadnje strane
2. Nazad dodir / senzorski prekidač
3. Upravni sklop lopte
4. Rasipanje toplote rupa

3. Specifikacije

- Dimenzije: 118.9g
- Materijal: ABS + PK vakuum oplata
- Ulazni napon / struja: 5V / 2A, 9V / 1.67A
- Izlazna snaga: 15V, 10V, 7.5V, 5V automatski
- Frekvencija punjenja: 110K-205KHz
- Udaljenost punjenja: 0-6mm
- Podrška Specifikacije: Kvalifikovani sa KI
- Bežični protokol Punjenje

Podržava KC bežično brzo punjenje kao što su:

HUAVEI P40 Pro / Mate30 / Mate20 / mate RS / iPhone 14 / 14 Pro / 14 Pro Maks / 13 / 13 Pro / 13 Pro Maks / 12 / 12 Pro / 12 Pro Maks / 11 / 11 Pro / 11 Pro Mak / iPhone Ks / KSS Maks / KSR / 8/ 8Ks / Samsung Galaki Note 20 / Napomena 10 + 5G / Napomena 10 / Napomena 9 / Napomena 8/ S20 / S10 + / S10 / S9 + / S9 / S8 + i drugi Ki uređaji koji podržavaju bežično punjenje

Uređaji koji ne podržavaju bežično punjenje mogu se naplaćivati kupovinom bežičnih prijemnika koji zadovoljavaju Ki standarde.

4. Uputstvo za upotrebu

- Povežite uređaj za bežično punjenje na odgovarajući kabl za prenos podataka kada ga koristite
- Povežite USB priključak kabla za prenos podataka sa interfejsom za punjenje na automobilu (npr. Punjač za upaljač za cigarete ili pomoću Kc3.0 auto punjača. Ako koristite glavu za punjenje automobila bez brzog punjenja, mogu postojati i drugi problemi kao što je sporo punjenje)
- Uređaj klip cand biti postavljen na izlaz vazduha ili negde drugde ako je potrebno.
- Nakon što se uređaj uključi sa 5-9V DC napajanjem, atmosfera LOGO će se upaliti i automatski proveriti zategnutost i resetovati jednom. Crveno i zeleno svetlo će treptati naizmenično da biste pokrenuli resetovanje i uključili crveno svetlo. Kada je prednji deo objekta 5-20 cm blizu uređaja, on će automatski otvoriti ruke. Nakon postavljanja telefona, uređaj će automatski stegnuti telefon. Nakon otkrivanja bežičnog punjenja, prebaciće se na zeleno svetlo (za telefone sa funkcijom bežičnog punjenja). Prilikom vađenja telefona potrebno je dodirnuti induktivnu snagu ili mehaničko dugme u gornjem desnom uglu zadnjeg kućišta. Uređaj će automatski otvoriti ruke i telefon se može izvaditi.
- Oprema ima zaštitu od prenapona, zaštitu od kratkog spoja, zaštitu od

previsoke temperature i zaštitu magnetnog polja. Ako je oprema nenormalna, ona će automatski prestati da radi.

- Oprema trupa ima ugrađenu bateriju, a nosač se može otvoriti bez povezivanja kabla za prenos podataka o napajanju. Zatvaranje i zatezanje radi normalno (bežično punjenje ne radi), dodirnite prednju ili zadnju stranu.

5. Mere

- Nemojte previše stisnuti ili udariti uređaj
- Nemojte koristiti uređaj pod jakom visokom temperaturom, vlagom ili korozivnim okruženjem kako biste izbegli oštećenje njegovog kola.