

****30W GaN****Брзи пуњач са усб ц каблом******1. Увод**

Хвала вам што сте купили наш зидни пуњач. Овај приручник ће вас водити кроз инсталацију, употребу и решавање проблема са вашим новим зидним пуњачем. Молимо вас да пажљиво прочитате овај приручник пре употребе уређаја.

2. Садржај пакета

- * Зидни пуњач
- * 1, 25м ц то ц кабл

3. Карактеристике

* ****Универзална компатибилност****: Ради са широким спектром уређаја укључујући паметне телефоне, таблете и лаптопове.

* ****Вишеструки протоколи пуњења****:

Подржава

PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.

* ****Брзо пуњење****: Пружа до 30W излазне снаге за брзо пуњење.

* ****Вишеструки АС утикачи****: Укључује адаптере за CN, US, DE, JP и EU.

* ****Сигурносне функције****: Опремљен заштитом од прекомерне струје (OCP), заштитом од кратког споја (SCP) и заштитом од прекомерног напона (OVP).

* ****Ватроотпорни материјал****:

Направљен од ватроотпорног PC 94V0 материјала.

* ****Компактан и преносив****: Лако се носи за путовања и свакодневну употребу.

4. Спецификације

* ****АС улаз****: 100-240V~0.8A 50/60Hz

* ****USB-C излаз (макс. 30W)****:

- * 5V/3A
- * 9V/3A
- * 12V/2.5A
- * 15V/2A
- * 20V/1.5A

* ****PPS****: 3.3-11V/3A

* ****АС утикач****: CN, US, DE, JP, EU

* ****Боја****: Бела

* ****Материјал****: Ватроотпорни PC 94V0

* ****Заштита****: OCP, SCP, OVP

* ****Радна температура****: -10°C до +25°C

* ****Подржава протоколе брзог пуњења****:

- * PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
- * QC2.0/QC3.0/QC4.0+
- * SCP/FCP/AFC
- * BC1.2/DCP1.5A
- * MTK PE+2.0/2.1
- * APPLE 2.4A

5. Инсталација и подешавање

Корак 1: Распакивање пуњача

Пажљиво извадите зидни пуњач из паковања.

Корак 2: Повезивање са извором напајања

1. Укључите зидни пуњач у стандардну АС утичницу.

Корак 3: Повезивање вашег уређаја

1. Користите компатибилан USB-C кабл за повезивање вашег уређаја са пуњачем.

2. Пуњач ће аутоматски детектовати оптимални протокол пуњења и почети да пуни ваш уређај.

6. Упутства за употребу

* ****Пуњење****: Повезите свој уређај са USB-C портom користећи компатибилан кабл. Пуњач подржава протоколе брзог пуњења за брзо и ефикасно пуњење.

7. Решавање проблема

Проблем: Уређај се не пуни

* Проверите да ли је зидни пуњач правилно повезан са АС утичницом.

* Проверите да ли је USB-C кабл сигурно повезан и са пуњачем и са вашим уређајем.

* Покушајте да користите други USB-C кабл.

* Проверите да ли је ваш уређај компатибилан са излазним спецификацијама пуњача.

Проблем: Спора брзина пуњења

* Уверите се да ваш уређај подржава протоколе брзог пуњења.

* Покушајте да користите други USB-C кабл.

* Проверите да ли постоје препреке у USB-C порту вашег уређаја.

Проблем: Пуњач се не укључује

* Уверите се да је адаптер АС утикача сигурно причвршћен за пуњач.

* Покушајте да укључите пуњач у другу АС утичницу.

8. Безбедносне информације

* Не излажите пуњач влази или екстремним температурама.

* Избегавајте испуштање или излагање пуњача јаким ударцима.

* Држите пуњач даље од запаљивих материјала.

* Искључите пуњач из извора напајања пре чишћења. Користите суву крпу за чишћење.

* Не покушавајте сами да расклапате или поправљате пуњач.