


Magsafe polnilnik za avtomobile Uporabniški priročnik



Izdelano na Kitajskem


CE FC RoHS  

Opis izdelka

Hvala, ker ste kupili naše izdelke! Ta izdelek je magnetno brezžično polnjenje, podpira polnjenje mobilnega telefona, združljivo s Qi, da vam omogočite enostavno polnjenje, ne boste več imeli težav navijanje žic.


Videz izdelka

Območje za polnjenje mobilnih telefonov



Brezžično polnjenje z magnetno ravnino

Območje za polnjenje mobilnih telefonov



Magnetno brezžično polnjenje avtomobila

Navodila:

1. Napravo vklopite prek hitrega adapterja in polnilnega kabla Type-C.
2. Po vklopu napajanja LED indikator enkrat utripa zeleno in nato ugasne; Brezžični polnilnik se ne prižge v stanju pripravljenosti; Med polnjenjem stalno sveti zelena lučka. Če se zaznajo kovinski predmeti ali anomalije polnjenja, zelena lučka utripa.

Stanje indikatorja

LED indikator	Država
Zelena lučka se ugasne po 1 s	Napajanje priključeno
Brez svetlobe	Stati ob
Stalna svetilka	Popolnoma napolnjen
Zelena lučka utripa	Zaznan kovinski predmet ali nenormalno polnjenje

Parametrov

- Ime izdelka: magnetni brezžični polnilnik
- Vhod: 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A
- izhod: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Velikost izdelka: 61 * 61 * 27 mm

Seznam pakiranja

Magnetni brezžični polnilnik *1

Opombe

Bodite pozorni na naslednje nasvete, sicer lahko povzroči nenormalno polnjenje, visoko temperaturo polnjenja, občasno polnjenje ali celo nepolnjenje. Za boljšo izkušnjo preverite to opombo pred uporabo. V nasprotnem primeru lahko

povzroči preprečitev nenormalnega polnjenja, visoko temperaturo polnjenja, občasno polnjenje ali celo nepolnjenje.

FAQ

1. Prosimo, postavite telefon na sredino polnilnega območja.
2. Za hitro polnjenje uporabite ustrezen podatkovni kabel v paketu in adapter nad standardno QC18W.
3. Razdalja polnjenja je 2-4 mm, ne nosite zaščitne torbice, ki je debelejša od 4 mm. (Magnetni in kovinski priključki ali kreditne kartice bodo vplivali na stabilnost polnjenja, pred polnjenjem jih odstranite).
4. Ura ima nadzor temperature, ko temperatura doseže 45 ° C, ki se samodejno ustavi polnjenje. Če je temperatura normalna, se bo še naprej polnila.
5. Nižja kot je temperatura, hitrejša je hitrost polnjenja. Hitrost polnjenja je pozimi hitrejša kot poleti.
6. Prosimo, da ne polnite v visokih temperaturah in vlažnih okoljih, da se izognete poškodbam tokokroga.
7. Postavite ga na mesto, ki ga otroci ne morejo doseči, da bi se izognili nepotrebni nesrečam.
8. Polnilnik postavite stran od vnetljivih in eksplozivnih tekočin ali plinov.
9. Če imate kakršne koli težave s tem brezžičnim polnilnikom, se obrnite na prodajalca.