




DV53001  
**Clavier magnétique en aluminium - HU**

---

**Manuel**


Installation d'aspiration magnétique

Installation facile et sans effort




Connectivité

1. Fn + C



Mettez le clavier sous tension, puis appuyez sur les touches Fn+C du clavier. Le clavier sera dans un état de recherche en attente pendant trois minutes.

2.



Ouvrez les paramètres de votre iPad.



3.  Bluetooth 

Activez le Bluetooth sur votre iPad et laissez le Bluetooth en mode de recherche « ON ».

4.  Dviced Keyboard

Recherchez le signal sans fil du clavier « Dviced Keyboard » sur d'autres appareils sur l'iPad, cliquez sur « Connecter », et le voyant de signal sans fil reste constamment allumé.

Remarque : À partir de la deuxième fois, le Bluetooth se connectera automatiquement lorsqu'il sera activé.

**Charge et maintenance****Bouton d'interrupteur**

**Bouton d'interrupteur**  
Se déplacer vers le haut et vers le bas pour activer/désactiver

Maintenez-le à température ambiante et chargez-le normalement pendant une longue période.


Non, vous devez charger le clavier en temps opportun (une fois tous les 2 mois).

**Instructions spéciales pour les voyants lumineux**

Lumière bleue : clignote lorsque l'appairage sans fil est en cours ; Le voyant bleu reste allumé lorsque l'appairage est réussi.

Lumière bleue : lorsqu'elle est en lettres majuscules, la lumière reste allumée, et lorsqu'elle est en lettres minuscules, la lumière s'éteint.

Lumière bleue : batterie faible clignotante, lumière rouge fréquemment allumée pendant la charge. S'il est complètement chargé, le voyant rouge ne s'allumera pas.

**Fonction de raccourci clavier**



## Touches de raccourci de fonction fn+

	Touche d'accueil		Pause/Lecture
	Rechercher		Chanson suivante
	Clavier virtuel		Réduction du volume
	Capture d'écran		Augmentation du volume
	Copier		Réduction de la luminosité
	Passé		Augmentation de la
	Chanson précédente		Écran de verrouillage

## Instructions spéciales pour certains boutons de fonction

01. + Activer/désactiver la fonction tactile + Ouvrir le clavier virtuel
02. Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton de rétroéclairage pendant 180 secondes et il s'éteindra automatiquement sans aucune opération. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton Atténuation de la lumière + Ajouter un éclairage +   
Appuyez deux fois pour allumer le feu de circulation.
03. + Page suivante + Page précédente
04. Changer la langue de + saisie
05. + D'autres boutons peuvent produire des caractères spéciaux inhabituels.
06. Tout sélectionner + Copier +   
Pâte + Tondre +
07. (Changement de cas) Après vous être connecté à l'iPad, ouvrez les paramètres de l'iPad — Général — Clavier — Clavier physique — Fermer Utilisez la touche Verr. majuscules pour changer de langue.
08. + Cliquez deux fois de suite pour ouvrir la saisie vocale.

## Caractéristiques du produit

- Peut réaliser une connexion sans fil, un fonctionnement plus pratique sans mot de passe.
- Concept de conception ultra léger, facile à transporter.
- Le clavier dispose d'une fonction de veille économique en énergie.
- Équipé d'une fonction de pavé tactile, ce qui rend l'utilisation et l'utilisation plus pratiques.
- Fonction d'indicateur d'alimentation.

## Paramètres du produit

1. Distance de fonctionnement : 10 mètres
2. Système de modulation : GFSK
3. Tension de fonctionnement : 3,3 - 4,2 V
4. Courant de charge : < 250 mA
5. Autonomie en veille : 90 jours
6. Capacité de la batterie au lithium : 500 mAh
7. Heures de travail continues :
  - avec rétroéclairage < 5/h,
  - taper sans toucher < 220/h,
  - Taper avec le toucher < 90/h.
8. Temps de charge : < 3 heures
9. Température de charge : 0 - 45°C

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

 Attention : Pour utiliser correctement ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

Fabriqué en Chine.