

Ръководство за потребителя

(DV300006)

Преглед на продукта

Type-C to HDMI Adapter е

високопроизводително устройство, предназначено за свързване на устройства с USB Type-C порт към дисплеи, съвместими с HDMI. То поддържа резолюция до 4K при 60Hz, осигурявайки ясна и детайлна картина и звук. Със своята здрава алуминиева обвивка в сиво и черен оплетен кабел, този адаптер предлага стилно, издръжливо и преносимо решение за работа, игри и забавление.

Технически характеристики

- **Вход:** USB Type-C (мъжки)
- **Изход:** HDMI (женски)
- **Напрежение:** 5V
- **Ток:** 50mA
- **Мощност:** 0.25W
- **Поддържана резолюция:** HDMI 2.0, до 4K при 60Hz
- **Обвивка:** Алуминий в сив цвят
- **Кабел:** Черен оплетен

Основни характеристики

- **Висока резолюция:** Поддържа HDMI 2.0 с видео изход до 4K при

60Hz за ясно и качествено изображение.

- **Издръжлив дизайн:** Сива алуминиева обвивка и здрав черен оплетен кабел за дълготрайност и устойчивост на износване.
- **Plug-and-Play:** Не са необходими драйвери или допълнителен софтуер—просто го свържете и го използвайте.
- **Компактен и преносим:** Лек и лесен за пренасяне, подходящ за пътувания или работа в движение.

Инструкции за употреба

1. **Свържете адаптера:**
Поставете USB Type-C (мъжкия) конектор в порта USB-C на вашия лаптоп, смартфон, таблет или друго съвместимо устройство.
2. **Свържете към дисплей:**
Включете HDMI кабел в HDMI (женски) порта на адаптера, след което свържете другия край на кабела към дисплей, съвместим с HDMI (например монитор, телевизор или проектор).
3. **Настройте дисплея (ако е необходимо):**
 - На вашето устройство отидете в настройките на дисплея, за да конфигурирате предпочитанията си (например разширяване на дисплея, огледален

режим или настройка на резолюцията).

- Уверете се, че дисплеят поддържа HDMI 2.0 и 4K/60Hz изход.

4. **Захранване:**

Адаптерът черпи енергия директно от устройството с USB-C. Не е необходимо външно захранване.

Инструкции за безопасност

1. Използвайте адаптера само в посочения диапазон на захранване (5V, 50mA).
2. Избягвайте излагането на адаптера на екстремни температури, влага или физически повреди.
3. Уверете се, че всички връзки са стабилни, за да предотвратите прекъсване на сигнала.
4. Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате адаптера.

Отстраняване на неизправности

1. **Няма изход на дисплея:**

- Уверете се, че HDMI кабелът и адаптерът са правилно свързани.
- Проверете дали вашето устройство поддържа видео изход чрез USB-C (DisplayPort Alt Mode).

2. **Резолюцията е по-ниска от 4K:**

- Уверете се, че вашето устройство и дисплеят поддържат 4K/60Hz резолюция.
- Проверете настройките на дисплея на вашето устройство и изберете правилната резолюция.

3. **Трептящ или нестабилен дисплей:**

- Използвайте висококачествен HDMI кабел за стабилна връзка.
- Уверете се, че всички кабели са правилно свързани и не са повредени.

4. **Адаптерът не работи:**

- Проверете дали адаптерът е съвместим с вашето устройство.
- Рестартирайте устройството си и опитайте отново да свържете адаптера.

Благодарим ви, че използвате **Type-C to HDMI Adapter**! Насладете се на висококачествено видео и звук с лекота!