

49 mm chránič obrazovky iWatch s nástrojom na zarovnanie



1. Prehľad produktov

Materiál: 0,33 mm tvrdené sklo

Tvrdosť: 9H

Priepustnosť: 92%

Vlastnosti: Proti poškrabaniu, jednoduchá inštalácia pomocou vyrovnávacieho nástroja

Tento 49 mm chránič obrazovky iWatch je navrhnutý tak, aby poskytoval robustnú ochranu vašim hodinkám pri zachovaní vysokej čistoty a citlivosti na dotyk. Priložený vyrovnávací nástroj zaisťuje jednoduchú inštaláciu bez bublín.

2. Funkcie

- **Ultratenká ochrana:** Hrúbka 0,33 mm zachováva pôvodný dotykový zážitok.
- **Vysoká tvrdosť:** Tvrdosť 9H odoláva poškrabaniu a nárazom.
- **Vysoká priehľadnosť:** Priepustnosť 92 % zaisťuje čistú kvalitu zobrazenia.
- **Proti poškrabaniu:** Chráni obrazovku hodín pred každodenným opotrebovaním.
- **Jednoduchá inštalácia:** Dodáva sa s vyrovnávacím nástrojom pre presnú aplikáciu bez bublín.

3. Obsah balenia

- 1 x 49 mm chránič obrazovky iWatch (0,33 mm tvrdené sklo)
- 1 x nástroj na zarovnanie

4. Návod

Príprava hodín iWatch

1. Umyte si ruky:

- Umyte si a osušte ruky, aby ste zabránili prenosu nečistôt alebo olejov na chránič obrazovky.

2. Vyčistite obrazovku hodín:

- Pomocou priloženej čistiacej utierky dôkladne vyčistite obrazovku iWatch.
- Na odstránenie zvyšnej vlhkosti použite suchú handričku.
- Pomocou nálepky na odstránenie prachu zachytíte všetky zvyšné prachové častice.

Použitie chrániča obrazovky

1. Odlepte podložku:

- Opatrne odlepte ochrannú podložku z chrániča obrazovky a odkryjte lepiacu stranu.

2. Umiestnite chránič obrazovky:

- Držte chránič obrazovky.
- Opatrne nasadte chránič obrazovky na obrazovku a uistite sa, že je dokonale zarovnaný s okrajmi.

3. Zaisťte chránič:

- Zatiačte na stred chrániča obrazovky, aby lepidlo priľnulo k obrazovke.
- Pomocou vyrovnávacieho nástroja alebo mäkkej handričky vytlačte všetky vzduchové bubliny, začínajúc od stredu a pohybujúc sa smerom k okrajom.

Dokončenie

Skontrolujte bubliny:

- Skontrolujte, či na obrazovke nie sú zvyšné bubliny, a v prípade potreby ich jemne zatlačte smerom k okrajom.

5. Údržba a starostlivosť

- **Čistenie:** Na čistenie chrániča obrazovky použite handričku z mikrovlákná. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.
- **Vyhňte sa nadmernej sile:** Nevyvíjajte nadmernú silu na chránič obrazovky, aby ste predišli poškodeniu.

6. Bezpečnostné informácie

- **Neohýbajte:** Nepokúšajte sa ohýbať alebo ohýbať chránič obrazovky, pretože by to mohlo spôsobiť jej prasknutie.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí:** Malé časti a lepiace materiály môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía pre malé deti.