

Namizni polnilnik (140 W)



1. Uvod

Hvala, ker ste kupili namizni polnilnik (140W). Ta polnilnik je zasnovan za učinkovito polnjenje več naprav hkrati z visoko izhodno močjo. Pred uporabo polnilnika natančno preberite ta priročnik, da zagotovite pravilno delovanje in varnost.

2. Specifikacije

- Model: namizni polnilnik (140W)
- Vhod: AC 100-240V, 50/60Hz
- Skupna izhodna moč: 140W

➤ *Vrata USB-C*

- Tip C1 / C2 / C3 / C4: 140 W vsak

➤ *Kombinirani rezultati*

- Tip C1 + C2: 65 W + 65 W
- Tip C1/C2 + C3/C4: 100 W + 30 W
- Tip C3 + C4: 65 W + 65 W
- Tip C1 + C2 + C3/C4: 65 W + 30 W + 30 W
- Tip C1 / C2 + C3 + C4: 65 W + 30 W + 30 W
- Tip C1 + C2 + C3 + C4: 65 W + 20 W + 20 W + 20 W

➤ *Fizične dimenzije*

- Največja velikost: 84 mm x 33 mm x 70 mm

- Vrsta vtiča: EU

3. Funkcije

- Visoka izhodna moč: Zmožnost zagotavljanja do 140 W za učinkovito polnjenje več naprav.
- Polnjenje z več vrati: Opremljen s štirimi vrati USB-C za polnjenje več naprav hkrati.
- Kompaktna zasnova: Elegantna in prenosna, kot nalašč za uporabo doma, v pisarni ali med potovanjem.
- EU vtičnica: Primerna za uporabo z evropskimi električnimi vtičnicami.

4. Navodila za uporabo

- Priključitev na napajanje:
 - Polnilnik priključite v vtičnico za izmenični tok (100–240 V, 50/60 Hz).
 - Prepričajte se, da lučka indikatorja napajanja sveti.
- Polnilne naprave:
 - Naprave priključite na ustrezna vrata USB-C.
 - Polnilnik bo samodejno zaznal in zagotovil optimalno moč za vsako priključeno napravo.
- Kombinacije polnjenja:
 - Uporabite različne kombinacije vrat USB-C glede na zahteve za napajanje vaših naprav (za podrobnosti glejte razdelek s specifikacijami).

5. Varnostne informacije

- Zaščita pred pregrevanjem: Polnilnik je opremljen z mehanizmom za zaščito pred pregrevanjem.

- Zaščita pred prekomernim tokom: Samodejno omeji tok, da prepreči poškodbe povezanih naprav.
- Zaščita pred kratkim stikom: Izklopi polnilnik v primeru kratkega stika, da zagotovi varnost.
- Shranjujte na hladnem in suhem mestu, ko ga ne uporabljate.

6. Odpravljanje težav

- Brez moči:
 - Prepričajte se, da je polnilnik varno priključen na delujočo vtičnico za izmenični tok.
 - Preverite, ali lučka indikatorja napajanja sveti.
- Naprava se ne polni:
 - Prepričajte se, da je naprava pravilno priključena na polnilnik.
 - Preverite, ali izhodna moč polnilnika ustreza zahtevam naprave.

7. Varnostna navodila

- Pred uporabo polnilnika preberite vsa navodila.
- Polnilnik uporabljajte samo, kot je predvideno.
- Polnilnika ne izpostavljajte vodi, vlagi ali ekstremnim temperaturam.
- Polnilnik hranite izven dosega otrok.
- Ko polnilnika ne uporabljate, ga odklopite iz vira napajanja.
- Polnilnika na noben način ne razstavljajte ali spreminjajte.
- Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel ali certificirane nadomestne naprave.

8. Vzdrževanje

- Polnilnik naj bo suh in se izogibajte izpostavljanju vlagi.
- Polnilnik očistite s suho krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil.