

Funda de cuero Dviced con Magsafe para iPhone 17 Air

¡Gracias por elegir la **funda de cuero Dviced con Magsafe** para tu iPhone 17 Air! Este manual del usuario lo guiará sobre cómo usar y mantener correctamente el estuche para garantizar una calidad y funcionalidad duraderas.

1. Descripción general del producto

- **Compatibilidad:** Diseñado para iPhone 17 Air
- **Material:** Cuero de primera calidad
- **Magsafe:** Anillo magnético incorporado que admite accesorios y carga de Magsafe.
- **Color:** Negro
- **Protección:** Ofrece una protección fiable contra arañazos, impactos y caídas.

2. Instrucciones de instalación

1. **Preparación:** Asegúrese de que su iPhone 17 Air esté limpio y libre de polvo y suciedad antes de colocarlo en la funda.
2. **Instalación de la carcasa:**
 - Inserta primero la parte superior del iPhone en la funda.
 - Presione suavemente la parte inferior del teléfono hasta que todas las esquinas estén bien ajustadas en la funda.
 - Compruebe que el dispositivo encaje correctamente y que se pueda acceder fácilmente a todos los botones, puertos y la cámara.

3. Uso de Magsafe

- **Carga Magsafe:**
 - Coloque el iPhone en el cargador Magsafe. El imán incorporado en el estuche garantiza la alineación adecuada para una carga inalámbrica eficiente.
 - Asegúrese de que el imán se adhiera de forma segura al iPhone y comience la carga.
- **Accesorios Magsafe:**
 - Puede colocar varios accesorios Magsafe (como tarjeteros o soportes para automóviles). Estos se conectarán fácilmente a la parte posterior de la carcasa mediante el imán incorporado.

4. Limpieza y mantenimiento

- El cuero es un material natural, así que manéjalo con cuidado.
- **Limpieza:** Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del cuero. Evite el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el cuero.
- **Almacenamiento:** Cuando no esté en uso, guarde el estuche en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa para preservar su condición.

5. Preguntas frecuentes

- **¿La carga de Magsafe es lenta?**
 - Asegúrese de que el cargador Magsafe esté conectado correctamente y que el teléfono esté correctamente alineado dentro de la funda.

- ¿Los accesorios Magsafe no se pegan?
 - Verifique que el accesorio sea compatible con el sistema Magsafe y verifique que la parte posterior de la carcasa esté limpia.

6. Precauciones de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de rotura, manéjelo con cuidado para evitar lesiones por fragmentos de vidrio.

Para obtener más ayuda o si tiene alguna pregunta sobre la instalación, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.