

35W GaN  
**\*\*Брзи пуњач\*\***  
**\*\* \*\***



### 1. Увод

Хвала вам што сте купили наш зидни пуњач. Овај приручник ће вас водити кроз инсталацију, употребу и решавање проблема са вашим новим зидним пуњачем. Молимо вас да пажљиво прочитате овај приручник пре употребе уређаја.

### 2. Садржај пакета

\* Зидни пуњач

### 3. Карактеристике

\* **\*\*Универзална компатибилност\*\***: Ради са широким спектром уређаја укључујући паметне телефоне, таблете и лаптопове.  
 \* **\*\*Више протокола пуњења\*\***: Подржава PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE.  
 \* **\*\*Брзо пуњење\*\***: Обезбеђује до 30W излаза за брзо пуњење.  
 \* **\*\*Више AC утикача\*\***: Укључује адаптере за CN, US, DE, JP и EU.  
 \* **\*\*Сигурносне функције\*\***: Опремљен заштитом од прекомерне струје (OCP), заштитом од кратког споја (SCP) и заштитом од прекомерног напона (OVP).  
 \* **\*\*Ватроотпорни материјал\*\***: Израђен од ватроотпорног PC 94V0 материјала.  
 \* **\*\*Компактан и преносив\*\***: Лако се носи за путовања и свакодневну употребу.

### 4. Спецификације

\* **\*\*AC улаз\*\***: 100-240V~0.8A 50/60Hz  
 \* **\*\*USB-C излаз (35W Max)\*\***:  
 \* 5V/3A  
 \* 9V/3A  
 \* 12V/2.92A  
 \* 15V/2.33A  
 \* 20V/1.75A

\* **\*\*USB-A излаз (18W)\*\***: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
 \* **\*\*C+A\*\***: 5V/3A 15W  
 \* **\*\*PPS\*\***: 3.3-11V/3A  
 \* **\*\*AC утикач\*\***: CN, US, DE, JP, EU  
 \* **\*\*Боја\*\***: црн  
 \* **\*\*Материјал\*\***: Ватроотпорни PC 94V0  
 \* **\*\*Заштита\*\***: OCP, SCP, OVP  
 \* **\*\*Радна температура\*\***: -10°C до +25°C  
 \* **\*\*Подржава протоколе брзог пуњења\*\***:  
 \* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS  
 \* QC2.0/QC3.0/QC4.0+  
 \* SCP/FCP/AFC/SFCP  
 \* BC1.2/DCP1.5A  
 \* PE+1.1/2.0  
 \* APPLE УРЕЂАЈ  
 \* SAMSUNG УРЕЂАЈ

### 5. Инсталација и подешавање

Корак 1: Пажљиво извадите пуњач из паковања

Корак 2: Повезивање на извор напајања

1. Укључите зидни пуњач у стандардну AC утичницу.

Корак 3: Повезивање вашег уређаја

1. Користите компатибилан USB-C кабл да повежете ваш уређај са пуњачем.  
 2. Пуњач ће аутоматски детектовати оптимални протокол пуњења и почети да пуни ваш уређај.

### 6. Упутства за употребу

\* **\*\*Пуњење\*\***: Повежите ваш уређај на USB-C и/или USB-A порт користећи компатибилан кабл. Пуњач подржава протоколе брзог пуњења за брзо и ефикасно пуњење.

### 7. Решавање проблема

Проблем: Уређај се не пуни

\* Проверите да ли је зидни пуњач правилно повезан на AC утичницу.  
 \* Проверите да ли је USB кабл сигурно повезан и са пуњачем и са вашим уређајем.  
 \* Покушајте да користите други USB кабл.  
 \* Проверите да ли је ваш уређај компатибилан са спецификацијама излаза пуњача.

Проблем: Спора брзина пуњења

- \* Проверите да ли ваш уређај подржава протоколе брзог пуњења.
- \* Покушајте да користите други USB кабл.
- \* Проверите да ли постоје препреке у USB портovima вашег уређаја.

Проблем: Пуњач се не укључује

- \* Проверите да ли је АС утични адаптер сигурно причвршћен за пуњач.
- \* Покушајте да укључите пуњач у другу АС утичницу.

8. Безбедносне информације

- \* Не излажите пуњач влази или екстремним температурама.
- \* Избегавајте испуштање или излагање пуњача jakim ударцима.
- \* Држите пуњач даље од запаљивих материјала.
- \* Искључите пуњач из извора напајања пре чишћења. Користите суву крпу за чишћење.
- \* Не покушавајте да сами растављате или поправљате пуњач.