

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Průhledný kufr C – Bílý



Dviced **MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White** je navržen pro ty, kteří chtějí chránit svůj telefon a zároveň vidět původní design iPhone. Průhledné pouzdro poskytuje čistý vzhled a jemné bílé detaily vytvářejí elegantní, moderní vzhled, aniž by odváděly pozornost od zařízení.

Speciální vlastností pouzdra je magnetický magnet MagSafe ve tvaru písmene C, který je výsledkem vědomého návrhu. To umožňuje, aby logo Apple zůstalo volně viditelné, nezakryté plným magnetickým kroužkem, a zároveň poskytuje bezpečné a stabilní magnetické uchycení nabíječek a příslušenství MagSafe. Funkčnost a estetika jsou tak dokonale vyvážené.

Odolný, ale pružný materiál poskytuje účinnou ochranu proti poškrábancem, drobným nárazům a pádům, které se vyskytují při každodenním používání. Přesné usazení usnadňuje mačkání tlačítek, konektorů a reproduktorů a umožňuje používat bez překážek.

Balíček také obsahuje západku na kabel, což je praktické řešení, pokud chcete telefon připojit k náramku, krku nebo jinému upevňovacímu prvku – což vám poskytne větší bezpečnost při cestování, práci nebo aktivním používání.

Proč je to dobrá volba?

- Navrženo speciálně pro iPhone 17 Pro Max.
- Průhledný design s jemnými bílými detaily.
- Magnet MagSafe ve tvaru písmene C, který nezakrývá logo Apple.
- Stabilní kompatibilita MagSafe s nabíječky a příslušenstvím.
- Spolehlivá ochrana proti každodennímu poškození.
- Doplnková záložka pro bezpečnější nošení.
- Snadno se nasazuje, přesně sedí.

Návod k použití

Přizpůsobení pouzdra

1. Vložte svůj iPhone 17 Pro Max na spodní část pouzdra.
2. Jemně zatlačte na horní část telefonu, dokud úplně nezacvakne.
3. Zkontrolujte, zda pouzdro správně sedí ze všech stran.

Používání MagSafe

- Magnet ve tvaru písmene C vám umožní bezpečně připevnit nabíječky a příslušenství MagSafe.
- Nabíječku nebo příslušenství umístěte na zadní stranu telefonu, kde se automaticky nastaví do správné polohy.
- Nabíjení a používání příslušenství probíhá bez přerušování bez sundávání pouzdra.

Používání záložky Tether

1. Umístěte západku mezi pouzdro a telefon na výřez nabíjecího portu.
2. Vlož telefon zpět do pouzdra.
3. Připevněte popruh nebo šňůru na západku pro bezpečné nošení.

Čištění a péče

- Pouzdro lze vyčistit měkkým, mírně vlhkým hadříkem.
- Na hustší nečistoty lze použít vlažnou vodu a jemný prací prostředek.
- Vyhněte se alkoholu a agresivním chemikáliím, abyste udrželi průhledný povrch krásný po dlouhou dobu.

Užitečné informace

Pouzdro poskytuje spolehlivou ochranu při každodenním používání, ale zároveň nenahrazuje ochranná pouzdra navržená pro extrémní podmínky.