

35W GaN

**\*\*Cargador Rápido con cable\*\***

\*\* \*\*



\*\* \*\*

## 1. Introducción

Gracias por comprar nuestro Cargador de Pared. Este manual le guiará a través de la instalación, uso y solución de problemas de su nuevo cargador de pared. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el dispositivo.

## 2. Contenido del Paquete

- \* Cargador de Pared
- \* Cable C a C de 1,25m

## 3. Características

**\*\*Compatibilidad Universal\*\***: Funciona con una amplia gama de dispositivos incluyendo smartphones, tabletas y laptops.

**\*\*Múltiples Protocolos de Carga\*\***:

Soporta

PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/  
SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE  
+1.1/2.0/DISPOSITIVOS  
APPLE/DISPOSITIVOS SAMSUNG.

**\*\*Carga de Alta Velocidad\*\***: Proporciona hasta 30W de salida para carga rápida.

**\*\*Múltiples Enchufes AC\*\***: Incluye adaptadores para CN, US, DE, JP y EU.

**\*\*Características de Seguridad\*\***:

Equipado con protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra cortocircuitos (SCP) y protección contra sobrevoltaje (OVP).

**\*\*Material Ignífugo\*\***: Fabricado con material PC 94V0 ignífugo.

**\*\*Compacto y Portátil\*\***: Fácil de llevar para viajes y uso diario.

## 4. Especificaciones

**\*\*Entrada AC\*\***: 100-240V~0.8A 50/60Hz

**\*\*Salida USB-C (35W Máx)\*\***:

- \* 5V/3A
- \* 9V/3A
- \* 12V/2.92A
- \* 15V/2.33A
- \* 20V/1.75A

**\*\*Salida USB-A (18W)\*\***: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

**\*\*C+A\*\***: 5V/3A 15W

**\*\*PPS\*\***: 3.3-11V/3A

**\*\*Enchufe AC\*\***: CN, US, DE, JP, EU

**\*\*Color\*\***: Blanco

**\*\*Material\*\***: PC 94V0 ignífugo

**\*\*Protección\*\***: OCP, SCP, OVP

**\*\*Temperatura de Trabajo\*\***: -10°C a +25°C

**\*\*Soporta Protocolos de Carga Rápida\*\***:

\* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

\* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

\* SCP/FCP/AFC/SFCP

\* BC1.2/DCP1.5A

\* PE+1.1/2.0

\* DISPOSITIVO APPLE

\* DISPOSITIVO SAMSUNG

## 5. Instalación y Configuración

Paso 1: Desempacar el Cargador

Retire cuidadosamente el cargador de pared y todos los accesorios del embalaje.

Paso 2: Conectar a la Fuente de Alimentación

1. Enchufe el cargador de pared en una toma de corriente AC estándar.

Paso 3: Conectar su Dispositivo

1. Use un cable USB-C compatible para conectar su dispositivo al cargador.
2. El cargador detectará automáticamente el protocolo de carga óptimo y comenzará a cargar su dispositivo.

## 6. Instrucciones de Uso

**\*\*Carga\*\***: Conecte su dispositivo al puerto USB-C y/o USB-A usando un cable compatible. El cargador soporta protocolos de carga rápida para una carga rápida y eficiente.

## 7. Solución de Problemas

Problema: El dispositivo no se carga

\* Asegúrese de que el cargador de pared esté correctamente conectado a la toma de corriente AC.

\* Verifique que el cable USB esté firmemente conectado tanto al cargador como a su dispositivo.

\* Intente usar un cable USB diferente.

\* Verifique que su dispositivo sea compatible con las especificaciones de salida del cargador.

Problema: Velocidad de carga lenta

- \* Asegúrese de que su dispositivo soporte protocolos de carga rápida.
- \* Intente usar un cable USB diferente.
- \* Verifique si hay obstrucciones en los puertos USB de su dispositivo.

Problema: El cargador no enciende

- \* Asegúrese de que el adaptador de enchufe AC esté firmemente conectado al cargador.
- \* Intente enchufar el cargador en una toma de corriente AC diferente.

#### 8. Información de Seguridad

- \* No exponga el cargador a la humedad o temperaturas extremas.
- \* Evite dejar caer o someter el cargador a fuertes impactos.
- \* Mantenga el cargador alejado de materiales inflamables.
- \* Desconecte el cargador de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. Use un paño seco para la limpieza.
- \* No intente desmontar o reparar el cargador usted mismo.