

Manual de usuario

(DV300006)

Descripción del producto

El **Adaptador Type-C a HDMI** es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para conectar dispositivos con puerto USB Type-C a pantallas compatibles con HDMI. Admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz, garantizando una salida de vídeo y audio clara y detallada. Con una carcasa de aluminio gris resistente y un cable trenzado negro, este adaptador ofrece una solución elegante, duradera y portátil, ideal para trabajo, juegos y entretenimiento.

Especificaciones técnicas

- Entrada:** USB Type-C (macho)
- Salida:** HDMI (hembra)
- Voltaje:** 5V
- Corriente:** 50mA
- Potencia:** 0,25W
- Resolución admitida:** HDMI 2.0, hasta 4K a 60Hz
- Carcasa:** Aluminio gris
- Cable:** Trenzado negro

Características principales

- Alta resolución:** Compatible con HDMI 2.0, con salida de vídeo de hasta 4K a 60Hz para una calidad de imagen nítida.

- Diseño duradero:** Carcasa de aluminio gris y cable trenzado resistente para una mayor durabilidad y resistencia al desgaste.
- Plug-and-Play:** No requiere controladores ni software adicional—simplemente conéctalo y úsalos.
- Compacto y portátil:** Diseño ligero que facilita su transporte durante viajes o trabajo en movimiento.

Instrucciones de uso

- Conectar el adaptador:**
Inserte el conector USB Type-C (macho) en el puerto USB-C de su portátil, smartphone, tableta u otro dispositivo compatible.
- Conectar a una pantalla:**
Conecte un cable HDMI al puerto HDMI (hembra) del adaptador, y luego conecte el otro extremo del cable a una pantalla compatible con HDMI (como un monitor, televisor o proyector).
- Configurar la pantalla (si es necesario):**
 - Acceda a la configuración de pantalla de su dispositivo para configurar sus preferencias (por ejemplo, extender la pantalla, duplicarla o ajustar la resolución).
 - Asegúrese de que la pantalla sea compatible con HDMI 2.0 y salida 4K/60Hz.

4. Alimentación:

El adaptador se alimenta directamente del dispositivo USB-C. No se necesita una fuente de alimentación externa.

Instrucciones de seguridad

1. Utilice el adaptador únicamente dentro del rango de alimentación especificado (5V, 50mA).
2. Evite exponer el adaptador a temperaturas extremas, humedad o daños físicos.
3. Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras para evitar interrupciones en la señal.
4. No intente abrir o modificar el adaptador.

3. Pantalla parpadeante o inestable:

- Use un cable HDMI de alta calidad para garantizar una conexión estable.
- Verifique que todos los cables estén conectados correctamente y no estén dañados.

4. El adaptador no funciona:

- Compruebe si el adaptador es compatible con su dispositivo.
- Reinicie el dispositivo e intente conectar el adaptador nuevamente.

¡Gracias por usar el **Adaptador Type-C a HDMI!** Disfrute de vídeo y audio de alta calidad con facilidad.

Solución de problemas**1. No hay imagen en la pantalla:**

- Verifique que el cable HDMI y el adaptador estén conectados correctamente.
- Compruebe si su dispositivo admite salida de vídeo a través de USB-C (DisplayPort Alt Mode).

2. La resolución es inferior a 4K:

- Asegúrese de que su dispositivo y la pantalla admitan resolución 4K/60Hz.
- Acceda a la configuración de pantalla de su dispositivo y seleccione la resolución adecuada.