

## Cargador rápido GaN de 140 W



### 1. Introducción

Gracias por comprar nuestro cargador de pared. Este manual lo guiará a través de la instalación, el uso y la solución de problemas de su nuevo cargador de pared. Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo.

### 2. Contenido del paquete

- Cargador de pared

### 3. Funciones

- Compatibilidad universal: funciona con una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.
- Múltiples protocolos de carga: admite PD2.0 / PD3.0 / PPS / QC2.0 / QC3.0 / QC4.0+ / SCP / FCP / AFC / SFCP / BC1.2 / DCP1.5A / PE + 1.1 / 2.0 / DISPOSITIVO APPLE / DISPOSITIVO SAMSUNG.
- Carga de alta velocidad: Proporciona una salida de hasta 140 W para una carga rápida.
- Múltiples enchufes de CA: Incluye adaptadores para CN, US, DE, JP y EU.
- Características de seguridad: Equipado con protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra cortocircuitos (SCP) y

protección contra sobrevoltaje (OVP).

- Material ignífugo: Fabricado con material ignífugo PC 94V0.

### 4. Características técnicas

- Entrada de CA: 100-240V ~ 2.5A 50/60Hz
- Salida USB-C1 (140 W máx.):
  - 5V/3A
  - 9V/3A
  - 12V/3A
  - 15V/3A
  - 20V/5A
  - 28 V/5 A
  - PPS: 3.3-11V / 5A, 3.3-21V / 3.25A
- Salida USB-C2 (140 W máx.):
  - 5V/3A
  - 9V/3A
  - 12V/3A
  - 15V/3A
  - 20V/5A
  - 28 V/5 A
  - PPS: 3.3-11V / 5A, 3.3-21V / 3.25A
- Salida USB-A (22,5 W):
  - 5V/3A
  - 9V/2A
  - 12 V/1,5 A
  - 10 V/2,25 A
- C1 + C2 / C2 + C1: 100W + 30W
- C1 + A / C2 + A: 100 W + 22,5 W
- C1 + (C2 + A): 70 W + 30 W + 22,5 W
- Enchufe de CA: CN, EE. UU., DE, JP, UE
- Color: Negro
- Material: PC ignífugo 94V0
- Protección: OCP, SCP, OVP
- Temperatura de trabajo: -10 °C a +25 °C
- Soporta protocolos de carga rápida:
  - PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
  - QC2.0/QC3.0/QC4.0+

- SCP/FCP/AFC/SFCP
- BC1.2/DCP1.5A
- PE+1.1/2.0
- DISPOSITIVO APPLE
- DISPOSITIVO SAMSUNG

## 5. Instalación y configuración

Paso 1: Desembalar el cargador

- Retire con cuidado el cargador de pared del embalaje.

Paso 2: Conéctese a la fuente de alimentación

- Conecte el cargador de pared a una toma de CA estándar.

Paso 3: Conecta tu dispositivo

- Utilice un cable USB-C y/o USB-A compatible para conectar su dispositivo al cargador.
- El cargador detectará automáticamente el protocolo de carga óptimo y comenzará a cargar su dispositivo.

## 6. Instrucciones de uso

- Carga: Conecte su dispositivo al puerto USB-C o USB-A mediante un cable compatible. El cargador es compatible con protocolos de carga rápida para una carga rápida y eficiente.

## 7. Solución de problemas

Problema: El dispositivo no se carga

- Asegúrese de que el cargador de pared esté conectado correctamente a la toma de CA.
- Compruebe si el cable USB está conectado de forma segura tanto al cargador como a su dispositivo.

- Intente usar un cable USB diferente.
- Verifique que su dispositivo sea compatible con las especificaciones de salida del cargador.

Problema: Velocidad de carga lenta

- Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con los protocolos de carga rápida.
- Intente usar un cable USB diferente.
- Compruebe si hay obstrucciones en los puertos USB de su dispositivo.

Problema: El cargador no se enciende

- Asegúrese de que el adaptador de enchufe de CA esté bien conectado al cargador.
- Intente enchufar el cargador a una toma de CA diferente.

## 8. Información de seguridad

- No exponga el cargador a la humedad ni a temperaturas extremas.
- Evite dejar caer o someter el cargador a impactos fuertes.
- Mantenga el cargador alejado de materiales inflamables.
- Desconecte el cargador de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. Utilice un paño seco para limpiar.
- No intente desmontar o reparar el cargador usted mismo.