DVICED

DV250006 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English → p. 2

Hungarian → p. 5

Arabic → p. 8

Bulgarian → p. 11

Croatian → p. 14

Czech → p. 17

French → p. 20

German → p. 23

Romanian → p. 26

Serbian → p. 29

Slovak → p. 32


Slovenian → p. 35

Spanish → p. 38

EN

Magnetic Wireless Car Charger
User Manual


Product Overview




1. Wireless Charging area
2. USB-C Port
3. Rotating shaft
4. Clip

How to Use


1. Insert the clip to the air vent.



2. Connect the product to power source via the provided USB-C cable.



3. Put your iPhone on the wireless charging area, the process begins once you hear the “click” sound.



Types of Air Vents

Applicable to the following air vents:



Inapplicable to moving circular vents:



Troubleshooting

1. How to solve abnormal wireless charging issues?

   The charger will detect and turn off the power automatically when metal foreign object is in the charging area; The product will resume charge when

removing the object.

2. Why does the wireless charger gets hot while charging?

   Energy losses of electromagnetic conversion exist during charging, a part of them will transfer to heat. It is a normal phenomenon.

3. What should be noted while charging?

   Please disconnect power supply in time after fully charged the device to avoid continuous heating.

Notice

This product is suitable for iPhones with both wireless charger and magnetic suction functions. If you need to charge with a case, it is recommended to use Apple's original magnetic phone case for an ideal user experience.

Notes

Do not put magnetic objects (such as clips, coins), or magnetic strip cards beside the charging area. Do not operate the product in the environments of high temperature, humidity or strong magnetic environments.
Do not strike, throw or vibrate the product to avoid internal circuit board damage.
Do not use unapproved or incompatible power adapter and charging cable, it may cause fire, explosion or other dangers.

Specifications

- Input: 12V 1.5A
- Output Power: 15W Max
- Output for iOS Devices: 7.5W
- Thickness of Air Vents Blades: 2-4mm

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:
The equipment complies with FCC radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled environment. This
equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm from your body.
This device was tested for operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 20cm must be maintained between the user's body and the charger, including the antenna. Third-party belt-clips,
holsters, and similar accessories used by this device
should not contain any metallic components. Body-worn
accessories that do not meet these requirements may
not comply with RF exposure requirements and should
be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.
The device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the UK Radio Equipment Regulations SI 2017:1206(as amended).
1.The device complies with RF specifications when the device used at 20cm form your body.

HU

Mágneses vezeték nélküli autós töltő
Felhasználói kézikönyv


Termék áttekintés




1. Vezeték nélküli töltési terület
2. USB-C Port
3. Forgó tengely
4. Kapocs

Hogyan kell használni


1. Helyezze a kapcsot a szellőzőnyílásba.



2. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz a mellékelt USB-C-kábellel.



3. Helyezze iPhone-ját a vezeték nélküli töltési területre, a folyamat akkor kezdődik, amikor meghallja a "kattanás" hangot.



A szellőzőnyílások típusai

A következő szellőzőnyílásokra alkalmazható:



Nem alkalmazható mozgó kör alakú szellőzőnyílásokra:



Hibaelhárítás

1. Hogyan lehet megoldani a rendellenes vezeték nélküli töltési problémákat?

   A töltő automatikusan felismeri és kikapcsolja az áramellátást,

ha fém idegen tárgy van a töltési területen; A termék a tárgy eltávolításakor folytatja a töltést.

2. Miért melegszik fel a vezeték nélküli töltő töltés közben?

   Az elektromágneses átalakítás energiaveszteségе a töltés során fennáll, egy részük hőre kerül. Az LT normális jelenség.

3. Mit kell megjegyezni töltés közben?

   Kérjük, a készülék teljes feltöltése után időben húzza ki az áramellátást, hogy elkerülje a folyamatos felmelegedést.

Észrevesz

Ez a termék vezeték nélküli töltővel és mágneses szívófunkcióval rendelkező iPhone készülékekhez is alkalmas. Ha tokkal kell töltenie, javasoljuk, hogy az ideális felhasználói élmény érdekében használja az Apple eredeti mágneses telefontokját.

Notes

Ne helyezzen mágneses tárgyakat (például klipeket, érméket) vagy mágnescsíkos kártyákat a töltési terület mellé. Ne használja a terméket magas hőmérsékletű, páratartalmú vagy erős mágneses környezetben.
Ne üsse meg, ne dobja vagy rezegtesse a terméket a belső áramköri lap károsodásának elkerülése érdekében.
Ne használjon jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis hálózati adaptert és töltőkábelt, mert tüzet, robbanást vagy más veszélyeket okozhat.

Előírások

- Bemenet: 12V 1.5A
- Kimeneti teljesítmény: max. 15W
- Kimenet iOS-eszközökhöz: 7,5 W
- A szellőzőnyílások pengéinek vastagsága: 2-4mm

FCC figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2)ennek az eszköznek el kell fogadnia
fogadott interferencia, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
Bármely változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.
Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen
lakossági telepítés. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Azonban, nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- / TV-technikustól.


FCC rádiófrekvenciás expozíciós nyilatkozat:
A berendezés megfelel az FCC sugárterhelésnek
az ellenőrizetlen környezetre meghatározott korlátok. Ez
A berendezést a testétől legalább 20 cm távolságra kell telepíteni és működtetni.
Ezt az eszközt tesztelték a műveletekhez. A rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek való megfelelés érdekében legalább 20 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a töltő között, beleértve az antennát is. Harmadik féltől származó övcsipeszek,
tokok és hasonló tartozékok, amelyeket ez a készülék használ
nem tartalmazhat fémes alkatrészeket. Testen viselt
Azok a tartozékok, amelyek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, előfordulhat, hogy
nem felelnek meg a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó követelményeknek, és
kerülendő. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennát használja.
Az eszköz megfelel az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó SI 2017:1206 szabályzatának (módosított) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
1. A készülék megfelel az RF előírásoknak, ha az eszköz 20 cm-en a testétől származik.

AR

DVICED

شاحن سيارة لاسلكي مغناطيسي
دليل الاستخدام


نظرة عامة على المنتج




1 . منطقة الشحن اللاسلكي
2 . منفذ يو إس بي من نوع - سي
3 . رمح الدورية
4 . قلم

كيفية الاستخدام


1 . أدخل المشبك في فتحة التهوية.



2 . قم بتوصيل المنتج بمصدر الطاقة عبر كابل USB-C المرفق.



3 . ضع جهاز iPhone الخاص بك في منطقة الشحن اللاسلكي ، وتبدأ العملية بمجرد سماع صوت "النقر".



أنواع فتحات التهوية

تنطبق على فتحات التهوية التالية:



غير قابل للتطبيق على الفتحات الدائرية المتحركة:



استكشاف الاخطاء

1 . كيف تحل مشاكل الشحن اللاسلكي غير الطبيعية؟

سيكتشف الشاحن ويوقف الطاقة تلقائيا عندما يكون جسم معدني غريب في منطقة الشحن ؛ سيستأنف المنتج الشحن عند إزالة الكائن.

تحذير لجنة الاتصالات الفدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
(1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار ، و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي
التداخل المتلقى، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.
تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب ، وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في
التركيب السكني. يولد هذا الجهاز استخدامات ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي ، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقا للتعليمات ، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. لكن
ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون ، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ، فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو / تلفزيون متمرس للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للترددات اللاسلكية للجنة الاتصالات الفيدرالية:
يتوافق الجهاز مع التعرض للإشعاع الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
الحدود الموضوعة لبيئة غير خاضعة للرقابة.

2 . لماذا يسخن الشاحن اللاسلكي أثناء الشحن؟

توجد خسائر في الطاقة للتحويل الكهرومغناطيسي أثناء الشحن ، وسينتقل جزء منها إلى الحرارة. LT هي ظاهرة طبيعية.

3 . ما الذي يجب ملاحظته أثناء الشحن؟

يرجى فصل مصدر الطاقة في الوقت المناسب بعد شحن الجهاز بالكامل لتجنب التسخين المستمر.

لاحظ

هذا المنتج مناسب لأجهزة iPhone المزودة بشاحن لاسلكي ووظائف شفط مغناطيسي. إذا كنت بحاجة إلى الشحن باستخدام حافظة ، فمن المستحسن استخدام حافظة الهاتف المغناطيسية الأصلية من Apple للحصول على تجربة مستخدم مثالية.

تلاحظ

لا تضع أجساما مغناطيسية (مثل المشابك أو العملات المعدنية) أو البطاقات الشريطية المغناطيسية بجانب منطقة الشحن. لا تقم بتشغيل المنتج في بيئات ذات درجة حرارة عالية أو رطوبة أو بيئات مغناطيسية قوية.
لا تضرب المنتج أو ترميه أو تهتزه لتجنب تلف لوحة الدائرة الداخلية.
لا تستخدم محول طاقة وكابل شحن غير معتمدين أو غير متوافقين ، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.

المواصفات


- الإدخال: 12 فولت 1.5 أمبير
- انتاج الطاقة: 15W ماكس
- الإخراج لأجهزة iOS: 7.5 واط
- سمك شفرات فتحات التهوية: 2-4 مم

هذا
يجب تركيب المعدات وتشغيلها بمسافة لا تقل عن 20 سم من جسمك.
تم اختبار هذا الجهاز للعمليات. للامتثال لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية ، يجب الحفاظ على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم بين جسم المستخدم والشاحن ، بما في ذلك الهوائي. مشابك حزام الطرف الثالث ، الحافظات ، والملحقات المماثلة التي يستخدمها هذا الجهاز
يجب ألا تحتوي على أي مكونات معدنية. يمكن ارتداؤها على الجسم
قد الملحقات التي لا تفي بهذه المتطلبات
لا تمتثل لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية ويجب
يجب تجنبها. استخدم فقط الهوائي المرفق أو المعتمد.
يتوافق الجهاز مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من لوائح المعدات اللاسلكية في المملكة المتحدة SI 2017: 1206 (بصيغتها المعدلة).
1. يتوافق الجهاز مع مواصفات RF عندما يكون الجهاز المستخدم في 20 سم من جسمك.

BG

Магнитно безжично зарядно за кола
Ръководство за употреба


Продуктът свършиview




А. Зона за безжично зареждане
Б. USB-C порт
В. Въртящ се вал
Г. Скоба

Как да използвам


А. Поставете скобата във вентилационния отвор.



Б. Свържете продукта към източника на захранване чрез предоставения USB-C кабел.



В. Поставете вашия iPhone в зоната за безжично зареждане, процесът започва, след като чуете звука "щракване".



Видове вентилационни отвори

Приложимо за следните вентилационни отвори:



Неприложимо за движещи се кръгли вентилационни отвори:



Отстраняване

А. Как да разрешим необичайни проблеми с безжичното зареждане?

Зарядното устройство автоматично ще открие и изключи захранването, когато в зоната за зареждане има метален чужд предмет; Продуктът ще възобнови

зареждането при премахване на обекта.

Б. Защо безжичното зарядно устройство се нагрява по време на зареждане?

По време на зареждане съществуват загуби на енергия от електромагнитно преобразуване, част от тях ще се прехвърлят на топлина. Това е нормално явление.

В. Какво трябва да се отбележи по време на зареждане?

Моля, изключете захранването навреме след пълно зареждане на устройството, за да избегнете непрекъснато нагряване.

Забелязвам

Този продукт е подходящ за iPhone както с безжично зарядно, така и с магнитни функции за засмукване. Ако трябва да зареждате с калъф, препоръчително е да използвате оригиналния магнитен калъф за телефон на Apple за идеално потребителско изживяване.

Бележки

Не поставяйте магнитни предмети (като щипки, монети) или карти с магнитна лента до зоната за зареждане. Не работете с продукта в среда с висока температура, влажност или силна магнитна среда.
Не удряйте, не хвърляйте и не вибрирайте продукта, за да избегнете повреда на вътрешната платка.
Не използвайте неодобрен или несъвместим захранващ адаптер и кабел за зареждане, това може да причини пожар, експлозия или други опасности.

Спецификации

- Вход: 12V 1.5A
- Изходна мощност: 15W Макс
- Изход за iOS устройства: 7.5W
- Дебелина на лопатките на вентилационните отвори: 2-4 мм

Предупреждение на FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия:
(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви
получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в

жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Обаче
Няма гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ.


Декларация за радиочестотна експозиция на FCC:
Оборудването отговаря на FCC излагане на радиация
ограничения, определени за неконтролирана среда. Този
Оборудването трябва да се монтира и експлоатира на минимално разстояние от 20 см от тялото ви.

Това устройство е тествано за операции. За да се спазят изискванията за радиочестотно излагане, трябва да се поддържа минимално разстояние от 20 см между тялото на потребителя и зарядното устройство, включително антената. Щипки за колан на трети страни,
кобури и подобни аксесоари, използвани от това устройство
не трябва да съдържа метални компоненти. Носене по тялото
Аксесоарите, които не отговарят на тези изисквания, могат
не отговарят на изискванията за радиочестотно излагане и трябва да се избягват. Използвайте само предоставената или одобрена антена.
Устройството е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Регламента за радиооборудване на Обединеното кралство SI 2017:1206 (с измененията).
1. Устройството отговаря на RF спецификациите, когато използваното устройство на 20 см от тялото ви.

HR

Magnetski bežični punjač za automobil
Priručnik


Pregled proizvoda




1. Područje bežičnog punjenja
2. USB-C priključak
3. Rotirajuća osovina
4. Isječak

Kako koristiti


1. Umetnite kopču u otvor za zrak.



2. Spojite proizvod na izvor napajanja putem isporučenog USB-C kabela.



3. Stavite svoj iPhone na područje bežičnog punjenja, proces započinje kada čujete zvuk "klik".



Vrste ventilacijskih otvora

Primjenjivo na sljedeće ventilacijske otvore:



Nije primjenjivo na pokretne kružne otvore:



Rješavanje problema

1. Kako riješiti abnormalne probleme s bežičnim punjenjem?

   Punjač će automatski otkriti i isključiti napajanje kada se metalni strani predmet nalazi u

području punjenja; Proizvod će se nastaviti puniti prilikom uklanjanja predmeta.

2. Zašto se bežični punjač zagrijava tijekom punjenja?

   Tijekom punjenja postoje gubici energije elektromagnetske pretvorbe, dio njih će se prenijeti na toplinu. To je normalna pojava.

3. Što treba imati na umu tijekom punjenja?

   Isključite napajanje na vrijeme nakon potpunog punjenja uređaja kako biste izbjegli kontinuirano zagrijavanje.

Obavijest

Ovaj proizvod je prikladan za iPhone uređaje s funkcijama bežičnog punjača i magnetskog usisavanja. Ako trebate puniti futrolom, preporuča se koristiti Appleovu originalnu magnetsku masku za telefon za idealno korisničko iskustvo.

Bilješke

Ne stavljajte magnetske predmete (kao što su kopče, kovanice) ili kartice s magnetskom trakom pored područja punjenja. Nemojte koristiti proizvod u okruženjima s visokom temperaturom, vlagom ili jakim magnetskim okruženjima.
Nemojte udarati, bacati ili vibrirati proizvod kako biste izbjegli oštećenje unutarnje ploče.
Nemojte koristiti neodobreni ili nekompatibilni adapter za napajanje i kabel za punjenje, to može uzrokovati požar, eksploziju ili druge opasnosti.

Specifikacije

- Ulaz: 12V 1.5A
- Izlazna snaga: 15W Max
- Izlaz za iOS uređaje: 7,5 W
- Debljina lopatica ventilacijskih otvora: 2-4 mm

FCC upozorenje

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad podliježe sljedeća dva uvjeta:
(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve
primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.
Sve promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upravljanje opremom.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u
stambena instalacija. Ova oprema generira upotrebu i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim
Ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom

prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:


- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti RF zračenju:
Oprema je u skladu s FCC izloženošću zračenju
ograničenja utvrđena za nekontrolirano okruženje. Ovaj
Opremu treba instalirati i rukovati na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od vašeg tijela.
Ovaj je uređaj testiran na rad. Da bi se ispunili zahtjevi za izloženost RF zračenju, mora se održavati minimalna udaljenost od 20 cm između tijela korisnika i punjača, uključujući antenu. kopče za remen trećih strana,
futrole i slični dodaci koje koristi ovaj uređaj
ne smije sadržavati nikakve metalne komponente. Nošenje na tijelu
Pribor koji ne ispunjava ove zahtjeve može
nisu u skladu sa zahtjevima za izloženost RF zračenju i trebali bi
izbjegavati. Koristite samo isporučenu ili odobrenu antenu.
Uređaj je u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Pravilnika o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017:1206 (s izmjenama).
1. Uređaj je u skladu s RF specifikacijama kada se uređaj koristi na 20 cm od vašeg tijela.

CZ

Magnetická bezdrátová nabíječka do auta
Uživatelský manuál


Náhled produktu




1. Oblast bezdrátového nabíjení
2. USB-C Port
3. Otočná hřídel
4. Spona

Jak používat


1. Zasuňte sponu do větracího otvoru.



2. Připojte produkt ke zdroji napájení pomocí dodaného kabelu USB-C.



3. Položte svůj iPhone do oblasti bezdrátového nabíjení, proces začíná, jakmile uslyšíte zvuk "cvaknutí".



Typy větracích otvorů

Platí pro následující větrací otvory:



Nelze použít pro pohyblivé kruhové větrací otvory:



Řešení problémů

1. Jak vyřešit abnormální problémy s bezdrátovým nabíjením?

   Nabíječka automaticky detekuje a vypne napájení, když je v nabíjecí oblasti kovový cizí předmět; Po vyjmutí předmětu

se nabíjení produktu obnoví.

2. Proč se bezdrátová nabíječka během nabíjení zahřívá?

   Při nabíjení dochází k energetickým ztrátám elektromagnetické přeměny, část z nich se přemění na teplo. Je to normální jev.

3. Na co si dát pozor při nabíjení?

   Po úplném nabití zařízení včas odpojte napájení, abyste zabránili nepřetržitému zahřívání.

Oznámení

Tento produkt je vhodný pro iPhony s bezdrátovou nabíječkou i funkcí magnetického odsávání. Pokud potřebujete nabíjet pomocí pouzdra, doporučuje se použít originální magnetické pouzdro na telefon Apple pro ideální uživatelský zážitek.

Poznámky

Do nabíjecí oblasti nepokládejte magnetické předměty (jako jsou spony, mince) ani karty s magnetickým proužkem.
Neprovozujte výrobek v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí nebo silným magnetickým prostředím.
Na výrobek nenarážejte, neházejte s ním ani nevibrujte, aby nedošlo k poškození vnitřní desky plošných spojů.
Nepoužívejte neschválený nebo nekompatibilní napájecí adaptér a nabíjecí kabel, mohlo by dojít k požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.

Specifikace

- Vstup: 12V 1,5A
- Výstupní výkon: 15W Max
- Výstup pro zařízení iOS: 7,5 W
- Tloušťka lopatek větracích otvorů: 2-4 mm

Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2)toto zařízení musí akceptovat jakékoli
Přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v a
Rezidenční instalace. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně
Neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se

pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.


Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření:
Zařízení vyhovuje vystavení radiaci FCC
Limity stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto
Zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.
Toto zařízení bylo testováno pro provoz. Aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, musí být mezi tělem uživatele a nabíječkou, včetně antény, zachována minimální vzdálenost 20 cm. Spony na opasek třetích stran,
pouzdra a podobné příslušenství používané tímto zařízením
Neměl by obsahovat žádné kovové součásti. Nošení na těle
příslušenství, které tyto požadavky nesplňuje, může
nejsou v souladu s požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření a měly by
je třeba se vyhnout. Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu.
Zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními britských předpisů pro rádiová zařízení SI 2017:1206 (v platném znění).
1. Zařízení vyhovuje specifikacím RF, když je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

F

DVICED

Chargeur de voiture magnétique sans fil Manuel


Aperçu du produit




1. Zone de charge sans fil
2. USB-C Port
3. Arbre rotatif
4. Capture

Mode d'emploi


1. Insérez le clip dans la bouche d'aération.



2. Connectez le produit à la source d'alimentation via le câble USB-C fourni.



3. Placez votre iPhone sur la zone de charge sans fil, le processus commence une fois que vous entendez le son « clic ».



Types de bouches d'aération

Applicable aux bouches d'aération suivantes:



Inapplicable aux évents circulaires mobiles:



Dépannage

1. Comment résoudre les problèmes de charge sans fil anormaux ?

   Le chargeur détectera et coupera automatiquement

l'alimentation lorsque des objets étrangers métalliques se trouvent dans la zone de charge; Le produit reprendra sa charge lors du retrait de l'objet.

2. Pourquoi le chargeur sans fil chauffe-t-il pendant la charge?

   Des pertes d'énergie de conversion électromagnétique existent pendant la charge, une partie d'entre elles sera transférée à la chaleur. Il s'agit d'un phénomène normal.

3. Que faut-il noter lors de la charge?

   Veuillez débrancher l'alimentation électrique à temps après avoir complètement chargé l'appareil pour éviter un chauffage continu.

Remarquer

Ce produit convient aux iPhones dotés d'un chargeur sans fil et de fonctions d'aspiration magnétique. Si vous avez besoin de charger avec un étui, il est recommandé d'utiliser l'étui de téléphone magnétique original d'Apple pour une expérience utilisateur idéale.

Notes

Ne placez pas d'objets magnétiques (tels que des pinces, des pièces de monnaie) ou des cartes à bande magnétique à côté de la zone de charge. N'utilisez pas le produit dans des environnements à haute température, humidité ou environnements magnétiques puissants.
Ne frappez pas, ne jetez pas et ne vibrez pas le produit pour éviter d'endommager la carte de circuit imprimé interne.
N'utilisez pas d'adaptateur secteur et de câble de charge non approuvés ou incompatibles, cela pourrait provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.

Spécifications

- Entrée: 12V 1.5A
- Puissance de sortie: 15 W max
- Sortie pour les appareils iOS: 7,5 W
- Épaisseur des pales des bouches d'aération : 2-4 mm

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter tout interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont

conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans un
installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois
Il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


Déclaration d'exposition RF FCC:
L'équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements de la FCC
limites établies pour un environnement non contrôlé. Ceci
L'équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.
Cet appareil a été testé pour son fonctionnement. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, une distance de séparation minimale de 20 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le chargeur, y compris l'antenne. Pinces de ceinture tierces,
étuis et accessoires similaires utilisés par cet appareil
ne doit pas contenir de composants métalliques. Porté par le corps
Les accessoires qui ne répondent pas à ces exigences peuvent
ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux RF et
être évité. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.
L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la réglementation britannique sur les équipements radio SI 2017:1206 (telle que modifiée).
1. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil utilisé à 20 cm forme votre corps.

D

DVICED

Magnetisches kabelloses Autoladegerät Benutzerhandbuch


Produktübersicht




1. Bereich für kabelloses Laden
2. USB-C-Anschluss
3. Rotierende Welle
4. Scheren

Anwendung


1. Stecken Sie den Clip in den Lüftungsschlitz.



2. Schließen Sie das Produkt über das mitgelieferte USB-C-Kabel an die Stromquelle an.



3. Legen Sie Ihr iPhone auf den kabellosen Ladebereich, der Vorgang beginnt, sobald Sie das "Klick"-Geräusch hören.



Arten von Lüftungsschlitzen

Anwendbar auf folgende Lüftungsschlitze:



Nicht anwendbar auf bewegliche kreisförmige Lüftungsschlitze:



Fehlerbehebung

1. Wie löse ich abnormale Probleme mit dem kabellosen Laden?

   Das Ladegerät erkennt und schaltet die Stromversorgung

automatisch ab, wenn sich ein metallischer Fremdkörper im Ladebereich befindet. Das Produkt wird wieder aufgeladen, wenn das Objekt entfernt wird.

2. Warum wird das kabellose Ladegerät während des Ladevorgangs heiß?

   Während des Ladevorgangs treten Energieverluste der elektromagnetischen Umwandlung auf, ein Teil davon wird in Wärme umgewandelt. Es ist ein normales Phänomen.

3. Was ist beim Laden zu beachten?

   Bitte trennen Sie die Stromversorgung rechtzeitig, nachdem Sie das Gerät vollständig aufgeladen haben, um eine kontinuierliche Erwärmung zu vermeiden.

Bemerken

Dieses Produkt ist für iPhones mit kabellosem Ladegerät und magnetischer Saugfunktion geeignet. Wenn Sie mit einer Hülle aufladen müssen, wird empfohlen, die originale magnetische Handyhülle von Apple zu verwenden, um ein ideales Benutzererlebnis zu erzielen.

Notizen

Legen Sie keine magnetischen Gegenstände (z. B. Clips, Münzen) oder Magnetstreifenkarten neben den Ladebereich. Betreiben Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder stark magnetischen Umgebungen.
Schlagen, werfen oder vibrieren Sie das Produkt nicht, um Schäden an der internen Leiterplatte zu vermeiden.
Verwenden Sie kein nicht zugelassenes oder inkompatibles Netzteil und Ladekabel, da dies zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen kann.

Leistungsbeschreibung

- Eingang: 12V 1,5A
- Ausgangsleistung: 15W max
- Leistung für iOS-Geräte: 7,5W
- Dicke der Lüftungsschlitzflügel: 2-4 mm

FCC-Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2)dieses Gerät muss alle akzeptieren
Empfangene Interferenzen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einem Installation in Wohngebäuden. Dieses Gerät erzeugt Verwendungen und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Aber
Es gibt keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:


- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC-Erklärung zur HF-Exposition:
Das Gerät entspricht der FCC-Strahlenbelastung
Grenzwerte, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Das
Die Geräte sollten mit einem Mindestabstand von 20 cm zu Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
Dieses Gerät wurde für den Betrieb getestet. Um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen, muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Ladegerät, einschließlich der Antenne, eingehalten werden. Gürtelclips von Drittanbietern,
Holster und ähnliches Zubehör, das von diesem Gerät verwendet wird
sollte keine metallischen Bestandteile enthalten. Am Körper getragen
Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, kann
die Anforderungen an die HF-Exposition nicht erfüllen und
vermieden werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zugelassene Antenne.
Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der UK Radio Equipment Regulations SI 2017:1206 (in der jeweils gültigen Fassung).
1. Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn das verwendete Gerät in 20 cm Höhe von Ihrem Körper verwendet wird.

RO

Încărcător auto wireless magnetic
Manualul


Prezentare generală a produsului




1. Zona de încărcare wireless
2. USB-C Port
3. Arbore rotativ
4. Agrafă

Cum se utilizează


1. Introduceți clema în orificiul de aerisire.



2. Conectați produsul la sursa de alimentare prin cablul USB-C furnizat.



3. Puneți iPhone-ul pe zona de încărcare wireless, procesul începe odată ce auziți sunetul "clic".



Tipuri de orificii de aerisire

Se aplică următoarelor guri de aerisire:



Nu se aplică orificiilor de aerisire circulare mobile:



Depanare

1. Cum se rezolvă problemele anormale de încărcare wireless?

   Încărcătorul va detecta și opri automat alimentarea atunci când un obiect străin metalic se află în zona de încărcare;

Produsul va relua încărcarea la scoaterea obiectului.

2. De ce încărcătorul wireless se încălzește în timpul încărcării?

   Pierderile de energie ale conversiei electromagnetice există în timpul încărcării, o parte din ele se vor transfera în căldură. LT este un fenomen normal.

3. Ce trebuie remarcat în timpul încărcării?

   Vă rugăm să deconectați sursa de alimentare la timp după încărcarea completă a dispozitivului pentru a evita încălzirea continuă.

Înștiințare

Acest produs este potrivit pentru iPhone-urile cu încărcător wireless și funcții de aspirație magnetică. Dacă trebuie să încărcați cu o carcasă, este recomandat să utilizați carcasa originală a telefonului magnetic Apple pentru o experiență ideală a utilizatorului.

Note

Nu puneți obiecte magnetice (cum ar fi cleme, monede) sau carduri cu bandă magnetică lângă zona de încărcare. Nu utilizați produsul în medii cu temperatură ridicată, umiditate sau medii magnetice puternice.
Nu loviți, aruncați sau vibrați produsul pentru a evita deteriorarea plăcii de circuite interne.
Nu utilizați adaptor de alimentare și cablu de încărcare neaprobat sau incompatibil, poate provoca incendii, explozii sau alte pericole.

Specificatii

- Intrare: 12V 1.5A
- Putere de ieșire: Max 15W
- Ieșire pentru dispozitive iOS: 7.5W
- Grosimea lamelelor de aerisire: 2-4mm

Avertisment FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferențe primite, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.
Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor prejudiciabile într-un
instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare

comunicațiilor radio. Însă
Nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalare. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției de radio sau televiziune, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repoziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV cu experiență pentru ajutor.


Declarația FCC privind expunerea la RF:
Echipamentul respectă expunerea la radiații FCC
limitele stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest
Echipamentul trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm de corpul dumneavoastră.
Acest dispozitiv a fost testat pentru operațiuni. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF, trebuie menținută o distanță minimă de separare de 20 cm între corpul utilizatorului și încărcător, inclusiv antena. Cleme de curea terțe,
tocuri și accesorii similare utilizate de acest dispozitiv
nu trebuie să conțină componente metalice. Purtat pe corp
Accesoriile care nu îndeplinesc aceste cerințe pot
nu respectă cerințele privind expunerea la RF și ar trebui
să fie evitate. Utilizați numai antena furnizată sau aprobată.
Dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Regulamentului privind echipamentele radio din Regatul Unit SI 2017: 1206 (astfel cum a fost modificat).
1. Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul utilizat la 20cm formează corpul dumneavoastră.

SRB

DVICED

Magnetna bežični auto punjač
Uputstvo za upotrebu


Pregled proizvoda




1. Područje bežičnog punjenja
2. USB-C Port
3. Rotirajuća osovina
4. Klip

Kako koristiti


1. Ubacite klip u ventilacijski otvor.



2. Povežite proizvod sa izvorom napajanja preko priloženog USB-C kabla.



3. Stavite svoj iPhone na područje bežičnog punjenja, proces počinje kada čujete zvuk "klik".



Vrste ventilacionih otvora

Primenjuje se na sledeće ventilacione otvore:



Nije primenljiv za pokretne kružne otvore:



Rešavanja problema

1. Kako rešiti abnormalne probleme sa bežičnim punjenjem?

   Punjač će automatski detektovati i isključiti napajanje kada je metalni strani predmet

u području punjenja; Proizvod će nastaviti punjenje prilikom uklanjanja objekta.

2. Zašto se bežični punjač zagreva tokom punjenja?

   Energetski gubici elektromagnetne konverzije postoje tokom punjenja, deo njih će se preneti na toplotu. To je normalna pojava.

3. Šta treba imati na umu prilikom punjenja?

   Isključite napajanje na vreme nakon što je uređaj potpuno napunjen kako biste izbegli kontinuirano grejanje.

Primetio

Ovaj proizvod je pogodan za iPhone uređaje sa bežičnim punjačem i funkcijama magnetnog usisavanja. Ako je potrebno da napunite sa kućištem, preporučuje se da koristite Appleov originalni magnetni telefon za idealno korisničko iskustvo.

Beleške

Ne stavljajte magnetne predmete (kao što su klipovi, novčići) ili kartice sa magnetnom trakom pored područja punjenja. Nemojte raditi proizvod u okruženjima visoke temperature, vlage ili jakih magnetnih okruženja.
Nemojte štrajkovati, bacati ili vibrira proizvod kako bi se izbeglo unutrašnje oštećenje ploče.
Nemojte koristiti neodobreni ili nekompatibilni adapter za napajanje i kabl za punjenje, to može izazvati požar, eksploziju ili druge opasnosti.

Specifikacije

- Ulaz: 12V 1.5A
- Izlazna snaga: 15V Maks
- Izlaz za iOS uređaje: 7.5V
- Debljina ventilacionih otvora lopatice: 2-4mm

FCC Upozorenje

Ovaj uređaj je u skladu sa delom KSNUMKS FCC pravila. Rad podleže sledeća dva uslova:
(1) Ovaj uređaj ne može da izazove štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koji
smetnje primljene, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad.
Sve promene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane strane odgovorne za usaglašenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika da upravlja opremom.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom KSNUMKS FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambena instalacija. Ova oprema generiše koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju i, ako nije instaliran i korišćen u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim
ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema ne izaziva štetne smetnje na radio ili televizijski prijem, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem

opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje jednom ili više od sledećih mera:

- Preorijentišite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na kolu različitom od onog na koji je priključen prijemnik.
- Konsultujte prodavca ili iskusnog radio / TV tehničara za pomoć.


FCC RF izjava o izloženosti:
Oprema je u skladu sa FCC izlaganjem zračenju
ograničenja utvrđena za nekontrolisano okruženje. Ovo
Oprema treba da bude instalirana i upravljana sa minimalnom udaljenošću od 20 cm od vašeg tela.
Ovaj uređaj je testiran za operacije.
Da bi se ispunili zahtevi za izloženost RF, minimalna udaljenost od 20cm mora se održavati između tela korisnika i punjača, uključujući i antenu. Klipovi za pojaseve treće strane,
futrole i slični pribor koji se koristi na ovom uređaju
ne bi trebalo da sadrži nikakve metalne komponente. Nošen na telu
pribor koji ne ispunjavaju ove uslove mogu
nisu u skladu sa zahtevima RF izlaganja i treba
izbegavati. Koristite samo isporučenu ili odobrenu antenu.
Uređaj je u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Pravilnika o radio opremi u Velikoj Britaniji SI KSNUMKS: KSNUMKS (sa izmenama).

1. Uređaj je u skladu sa RF specifikacijama kada uređaj koji se koristi na 20cm formira vaše telo.

SK

Magnetická bezdrôtová nabíjačka do auta
Manuál


Prehľad produktov




1. Oblasť bezdrôtového nabíjania
2. USB-C Port
3. Otočný hriadeľ
4. Sponka

Použitie


1. Vložte sponu do vetracieho otvoru.



2. Pripojte produkt k zdroju napájania pomocou dodaného kábla USB-C.



3. Položte svoj iPhone na oblasť bezdrôtového nabíjania, proces sa začne, keď budete počuť zvuk "cvaknutia".



Typy vetracích otvorov

Platí pre nasledujúce vetracie otvory:



Nepoužiteľné pre pohyblivé kruhové vetracie otvory:



Riešenie problémov

1. Ako vyriešiť abnormálne problémy s bezdrôtovým nabíjaním?

   Nabíjačka automaticky zistí a vypne napájanie, keď sa v

oblasti nabíjania nachádza kovový cudzí predmet; Po odstránení predmetu sa produkt obnoví nabíjanie.

2. Prečo sa bezdrôtová nabíjačka počas nabíjania zahrieva?

   Počas nabíjania existujú energetické straty elektromagnetickej premeny, časť z nich sa prenesie na teplo. Je to normálny jav.

3. Čo si treba uvedomiť pri nabíjaní?

   Po úplnom nabití zariadenia včas odpojte napájanie, aby ste predišli nepretržitému zahrievaniu.

Oznámenie

Tento produkt je vhodný pre iPhony s funkciou bezdrôtovej nabíjačky aj magnetického odsávania. Ak potrebujete nabíjať pomocou puzdra, pre ideálny používateľský zážitok sa odporúča použiť originálne magnetické puzdro na telefón od spoločnosti Apple.

Poznámky

Vedľa nabíjacej oblasti neumiestňujte magnetické predmety (ako sú spony, mince) ani karty s magnetickými prúžkami. Nepoužívajte výrobok v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo silným magnetickým prostredím.
Neudierajte do produktu, nehádžte ho ani nevibrujte, aby ste predišli poškodeniu vnútornej dosky plošných spojov.
Nepoužívajte neschválený alebo nekompatibilný napájací adaptér a nabíjací kábel, môže to spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo.

Špecifikácie

- Vstup: 12V 1,5A
- Výstupný výkon: 15W Max
- Výstup pre zariadenia so systémom iOS: 7,5 W
- Hrúbka lopatiek vetracích otvorov: 2-4 mm

Varovanie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2)toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek
prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v
rezidenčná inštalácia. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Však

Neexistuje žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:


- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

Vyhlásenie FCC o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu:
Zariadenie je v súlade s FCC vystavením žiareniu
limity stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto
Zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm od tela.
Toto zariadenie bolo testované na prevádzku. Aby boli splnené požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu, musí byť medzi telom používateľa a nabíjačkou vrátane antény dodržaná minimálna vzdialenosť 20 cm. Spony na opasok tretích strán, puzdrá a podobné príslušenstvo používané týmto zariadením
by nemali obsahovať žiadne kovové zložky. Nosenie na tele
Príslušenstvo, ktoré nespĺňa tieto požiadavky, môže
nespĺňajú požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu a mali by
vyhnúť sa. Používajte iba dodanú alebo schválenú anténu.
Zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nariadení Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017:1206 (v znení neskorších predpisov).
1. Zariadenie je v súlade so špecifikáciami RF, keď sa zariadenie používa vo vzdialenosti 20 cm od vášho tela.

SLO

Magnetni brezžični polnilnik za avtomobile
Uporabniški priročnik


Pregled izdelka




1. Območje brezžičnega polnjenja
2. Vrata USB-C
3. Vrtljiva gred
4. Posnetek

Kako uporabljati


1. Vstavite sponko v prezračevalno odprtino.



2. Izdelek priključite na vir napajanja prek priloženega kabla USB-C.



3. Postavite svoj iPhone na območje brezžičnega polnjenja, postopek se začne, ko zaslišite zvok "klik".



Vrste prezračevalnih odprtin

Velja za naslednje prezračevalne odprtine:



Ne velja za premikajoče se krožne odprtine:



Odpravljanje težav

1. Kako odpraviti neobičajne težave z brezžičnim polnjenjem?

   Polnilnik bo samodejno zaznal in izklopil napajanje, ko je kovinski tujek v območju polnjenja; Izdelek se bo

ponovno polnil, ko bo predmet odstranil.

2. Zakaj se brezžični polnilnik med polnjenjem segreje?

   Med polnjenjem obstajajo izgube energije elektromagnetne pretvorbe, del pa se bo prenesel na toploto. To je normalen pojav.

3. Kaj je treba upoštevati med polnjenjem?

   Po popolnem polnjenju naprave pravočasno odklopite napajanje, da se izognete neprekinjenemu segrevanju.

Obvestilo

Ta izdelek je primeren za iPhone z brezžičnim polnilnikom in magnetnim sesalom. Če morate polniti z etuijem, je priporočljivo uporabiti originalno magnetno torbico za telefon Apple za idealno uporabniško izkušnjo.

Opombe

Ne postavljajte magnetnih predmetov (kot so sponke, kovanci) ali kartic z magnetnim trakom poleg območja polnjenja. Izdelka ne uporabljajte v okoljih z visokimi temperaturami, vlago ali močnimi magnetnimi okolji.
Izdelka ne udarjajte, ne mečite ali vibrirajte, da se izognete poškodbam notranjega vezja.
Ne uporabljajte neodobrenega ali nezdružljivega napajalnika in polnilnega kabla, saj lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.

Specifikacije

- Vhod: 12V 1.5A
- Izhodna moč: 15W Max
- Izhod za naprave iOS: 7.5W
- Debelina lopatic prezračevalnih odprtin: 2-4 mm

Opozorilo FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse
prejetih motenj, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Vse spremembe ali spremembe, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, niso izrecno odobrene, lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za upravljanje opreme.
Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjska namestitev. Ta oprema ustvarja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar Ni zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih

ukrepov:


- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Izjava FCC o izpostavljenosti RF:
Oprema je skladna z izpostavljenostjo sevanju FCC omejitve, določene za nenadzorovano okolje. Ta
Opremo je treba namestiti in upravljati z najmanjšo razdaljo 20 cm od telesa.
Ta naprava je bila preizkušena za delovanje. Za izpolnjevanje zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu zračenju je treba med uporabnikovim telesom in polnilnikom, vključno z anteno, vzdrževati najmanjšo razdaljo 20 cm. sponke za pas tretjih oseb,
etuiji in podobni dodatki, ki jih uporablja ta naprava
ne sme vsebovati kovinskih sestavin.
Nošenje na telesu
Dodatki, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, lahko
ne izpolnjujejo zahtev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu javu in bi morali
izogibati se. Uporabljajte samo priloženo ali odobreno anteno.
Naprava je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami predpisov Združenega kraljestva o radijski opremi SI 2017:1206 (kakor so bili spremenjeni).
1. Naprava je skladna s specifikacijami RF, če je naprava, ki jo uporabljate na 20 cm od vašega telesa.

ES

Cargador de coche inalámbrico magnético
Manual de usuario


Descripción general del producto




1. Área de carga inalámbrica
2. Puerto USB-C
3. Eje giratorio
4. Pinza

Modo de empleo


1. Inserte el clip en la rejilla de ventilación.



2. Conecte el producto a la fuente de alimentación a través del cable USB-C provisto.



3. Coloque su iPhone en el área de carga inalámbrica, el proceso comienza una vez que escucha el sonido de "clic".



Tipos de rejillas de ventilación

Aplicable a las siguientes rejillas de ventilación:



Inaplicable a respiraderos circulares móviles:



Solución de problemas

1. ¿Cómo resolver problemas anormales de carga inalámbrica?

   El cargador detectará y apagará la alimentación

automáticamente cuando haya objetos extraños metálicos en el área de carga; El producto reanudará la carga al retirar el objeto.

2. ¿Por qué el cargador inalámbrico se calienta mientras se carga?

   Existen pérdidas de energía por conversión electromagnética durante la carga, una parte de ellas se transferirá al calor. Es un fenómeno normal.

3. ¿Qué se debe tener en cuenta durante la carga?

   Desconecte la fuente de alimentación a tiempo después de haber cargado completamente el dispositivo para evitar el calentamiento continuo.

Notar

Este producto es adecuado para iPhones con funciones de cargador inalámbrico y succión magnética. Si necesita cargar con una funda, se recomienda utilizar la funda magnética original de Apple para un usuario ideal.

Notas

No coloque objetos magnéticos (como clips, monedas) ni tarjetas de banda magnética junto al área de carga. No opere el producto en entornos de alta temperatura, humedad o entornos magnéticos fuertes.
No golpee, arroje ni haga vibrar el producto para evitar daños en la placa de circuito interno.
No utilice un adaptador de corriente y un cable de carga no aprobados o incompatibles, ya que puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.

Características técnicas

- Entrada: 12V 1.5A
- Potencia de salida: 15W máx.
- Salida para dispositivos iOS: 7,5 W
- Espesor de las aspas de las rejillas de ventilación: 2-4 mm

Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencias recibidas, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en un instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía

de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo
No hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
-

Declaración de exposición a RF de la FCC:
El equipo cumple con la exposición a la radiación de la FCC
límites establecidos para un entorno no controlado. Éste
El equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm de su cuerpo.
Este dispositivo fue probado para su funcionamiento. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia de separación mínima de 20 cm entre el cuerpo del usuario y el cargador, incluida la antena. Pinzas para cinturón de terceros,
fundas y accesorios similares utilizados por este dispositivo
No debe contener componentes metálicos. Desgastado en el cuerpo
Los accesorios que no cumplan con estos requisitos pueden
no cumplen con los requisitos de exposición a RF y deben
deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada o una antena aprobada.
El dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Regulaciones de equipos de radio del Reino Unido SI 2017: 1206 (según enmendada).
1. El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando el dispositivo se usa a 20 cm de su cuerpo.