DVICED

DV511071 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English → p. 2

Hungarian → p. 4

Arabic → p. 6

Bulgarian → p. 7

Croatian → p. 9

Czech → p. 11

French → p. 13

German → p. 15

Romanian → p. 17

Serbian → p. 19

Slovak → p. 21

Slovenian → p. 23

Spanish → p. 25

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White



The **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White** is designed for those who want to protect their phone while still seeing the original design of the iPhone. The clear case provides a clean look, and the delicate white details create a sleek, modern look without distracting from the device.

The special feature of the case is the C-shaped MagSafe magnet, which is the result of conscious design. This allows the Apple logo to remain freely visible, not obscured by a full magnetic ring, yet provides a secure and stable magnetic attachment for MagSafe chargers and accessories. Thus, functionality and aesthetics are perfectly balanced.

The durable yet flexible material provides effective protection against scratches, minor bumps and drops that occur during everyday use. The precise fit makes it easy to press the buttons and the connectors and speakers to be used without obstacles.

The package also includes a tether tab, which is a practical solution if you want to connect your phone to a wristband, neck strap or other fastener – giving you extra security when traveling, working or actively using it.

Why is it a good choice?

- Designed specifically for iPhone 17 Pro Max.
- Transparent design with delicate white details.
- A C-shaped MagSafe magnet that does not cover the Apple logo.
- Stable MagSafe compatibility with chargers and accessories.
- Reliable protection against everyday damage.
- Accessory tether tab for safer carrying.
- Easy to put on, precise fit.

Instructions for use

Fitting the case

1. Place your iPhone 17 Pro Max in the bottom of the case.
2. Gently press in the top of the phone until it snaps completely into place.
3. Check that the case fits correctly on all sides.

Using MagSafe

- The C-shaped magnet allows you to securely attach your MagSafe chargers and accessories.
- Place the charger or accessory on the back of your phone, where it will automatically adjust to the correct position.
- Charging and using accessories are uninterrupted without removing the case.

Using Tether tab

1. Place the tether tab between the case and the phone at the cutout of the charging port.
2. Fit your phone back into the case.
3. Attach the strap or cord to the tether tab for safe carrying.

Cleaning and care

- The case can be cleaned with a soft, slightly damp cloth.
- For heavier dirt, lukewarm water and a mild detergent can be used.
- Avoid alcoholic and aggressive chemicals to keep the transparent surface beautiful for a long time.

Useful information

The case provides reliable protection in everyday use, but at the same time it is not a substitute for protective cases designed for extreme conditions.

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Fehér



A **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Fehér** azoknak készült, akik szeretnék megvédeni telefonjukat, miközben az iPhone eredeti dizájnja továbbra is látható marad. Az átlátszó tok letisztult megjelenést biztosít, a finom fehér részletek pedig elegáns, modern hatást keltenek anélkül, hogy elvonnák a figyelmet a készülékről.

A tok különlegessége a C alakú MagSafe mágnes, amely tudatos tervezés eredménye. Ennek köszönhetően az Apple logó szabadon látható marad, nem takarja el egy teljes mágnesgyűrű, mégis biztos és stabil mágneses rögzítést nyújt MagSafe töltőkhöz és kiegészítőkhöz. Így a funkcionalitás és az esztétika tökéletes egyensúlyban van.

A strapabíró, mégis rugalmas anyag hatékony védelmet nyújt a mindennapi használat során keletkező karcolások, kisebb ütődések és leejtések ellen. A pontos illeszkedésnek köszönhetően a gombok könnyen nyomhatók, a csatlakozók és hangszórók akadálymentesen használhatók.

A csomag tether tabet is tartalmaz, amely praktikus megoldást nyújt, ha szeretnéd a telefonodat csuklópánthoz, nyakpánthoz vagy más rögzítőhöz kapcsolni – extra biztonságot adva utazás, munka vagy aktív használat közben.

Miért jó választás?

- Kifejezetten iPhone 17 Pro Max készülékhez tervezve.
- Átlátszó kialakítás, finom fehér részletekkel.
- C alakú MagSafe mágnes, amely nem takarja az Apple logót.
- Stabil MagSafe kompatibilitás töltőkkel és kiegészítőkkel.
- Megbízható védelem a mindennapi sérülések ellen.
- Tartozék tether tab a biztonságosabb hordozáshoz.
- Könnyű felhelyezés, pontos illeszkedés.

Használati útmutató

A tok felhelyezése

1. Helyezd az iPhone 17 Pro Max készüléket a tok alsó részébe.
2. Finoman nyomd bele a telefon felső részét is, amíg teljesen a helyére nem pattan.
3. Ellenőrizd, hogy a tok minden oldalon megfelelően illeszkedik.

MagSafe használata

- A C alakú mágnes lehetővé teszi a MagSafe töltők és kiegészítők stabil rögzítését.
- Helyezd a töltőt vagy kiegészítőt a telefon hátlapjára, ahol az automatikusan a megfelelő pozícióba igazodik.
- A töltés és a kiegészítők használata a tok levétele nélkül is zavartalan.

Tether tab használata

1. Helyezd a tether tabet a tok és a telefon közé, a töltőcsatlakozó kivágásánál.
2. Illeszd vissza a telefont a tokba.
3. Rögzítsd a pántot vagy zsinórt a tether tabhez a biztonságos hordozáshoz.

Tisztítás és ápolás

- A tok puha, enyhén nedves kendővel tisztítható.
- Erősebb szennyeződés esetén langyos víz és enyhe tisztítószer használható.
- Kerüld az alkoholos és agresszív vegyszereket, hogy az átlátszó felület sokáig szép maradjon.

Hasznos tudnivaló

A tok megbízható védelmet nyújt a mindennapi használat során, ugyanakkor nem helyettesíti az extrém körülményekhez tervezett védőtokokat.

تعليمات الاستخدام

ملاءمة العلبة

1. ضع هاتف iPhone 17 Pro Max الخاص بك في أسفل الهيكل.
2. اضغط بلطف على الجزء العلوي من الهاتف حتى يثبت تماما في مكانه.
3. تأكد من أن الغطاء يناسب بشكل صحيح من جميع الجهات.

استخدام MagSafe

- يسمح لك المغناطيس على شكل حرف C بتثبيت شواحن وملحقات MagSafe بشكل آمن.
- ضع الشاحن أو الملحقات في ظهر هاتفك، حيث سيضبط تلقائيا إلى الموضع الصحيح.
- الشحن واستخدام الملحقات يتم دون انقطاع دون إزالة الهيكل.

استخدام تبويب الحبل

1. ضع تبويب الحبل بين العلبة والهاتف عند فتحة منفذ الشحن.
2. أعد هاتفك إلى العلبة.
3. اربط الحزام أو السلك بشريط الحبل لحمل آمن.

التنظيف والعناية

- يمكن تنظيف العلبة بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلا.
- للأوساخ الأثقل، يمكن استخدام ماء فاتر ومنظف خفيف.
- تجنب المواد الكحولية والمواد الكيميائية العدوانية للحفاظ على جمال السطح الشفاف لفترة طويلة.

معلومات مفيدة

يوفر الغطاء حماية موثوقة في الاستخدام اليومي، لكنه في الوقت نفسه لا يشكل بديلا عن الحافظات الواقية المصممة للظروف القاسية.

جهاز iPhone 17 Pro Max الموجه إلى MagSafe
العلبة الشفافة ج – الأبيض



تم تصميم النسخة **البيضاء من iPhone 17 Pro Max Clear Case – الأبيض** لمن يرغب في حماية هواتفهم مع الحفاظ على التصميم الأصلي للآيفون. الغلاف الشفاف يوفر مظهرا نظيفا، والتفاصيل البيضاء الرقيقة تخلق مظهرا أنيقا وعصريا دون أن تشتت انتباه الجهاز.

الميزة الخاصة في العلبة هي مغناطيس MagSafe على شكل حرف C، وهو نتيجة تصميم واع. هذا يسمح ببقاء شعار آبل مرئيا بحرية، دون أن يحجب بحلقة مغناطيسية كاملة، ومع ذلك يوفر ملحقا مغناطيسيا آمنا ومستقرا لشواحن وملحقات MagSafe. لذا، فإن الوظائف والجماليات متوازنتان تماما.

توفر المادة المتينة والمرنة حماية فعالة ضد الخدوش والنتوءات والسقوط البسيط التي تحدث أثناء الاستخدام اليومي. التركيب الدقيق يجعل من السهل الضغط على الأزرار والموصلات والسماعات لاستخدامها دون عوائق.

تتضمن الحزمة أيضا لسان حبل، وهو حل عملي إذا كنت ترغب في توصيل هاتفك بسوار أو حزام رقبة أو أي مثبت آخر – مما يمنحك أمانا إضافيا أثناء السفر أو العمل أو استخدامه النشط.

لماذا هو خيار جيد؟

- مصمم خصيصا لهاتف iPhone 17 Pro Max.
- تصميم شفاف مع تفاصيل بيضاء دقيقة.
- مغناطيس MagSafe على شكل حرف C لا يغطي شعار آبل.
- توافق MagSafe المستقر مع الشواحن والإكسسوارات.
- حماية موثوقة ضد الأضرار اليومية.
- لسان الحبل الملحقات لحمل أكثر أمانا.
- سهل الارتداء ومقاس دقيق.

BG

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max
Прозрачен калъф C – бял



Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Бял е предназначен за тези, които искат да защитят телефона си, като същевременно виждат оригиналния дизайн на iPhone. Прозрачният корпус осигурява чист вид, а деликатните бели детайли създават елегантен и модерен вид, без да разсейват от устройството.

Специалната характеристика на кутията е C-образният магнит MagSafe, който е резултат от съзнателен дизайн. Това позволява логото на Apple да остане свободно видимо, без да бъде скрито от пълен магнитен пръстен, но осигурява сигурно и стабилно магнитно закрепване за зарядните и аксесоарите на MagSafe. Така функционалността и естетиката са перфектно балансирани.

Здравият, но гъвкав материал осигурява ефективна защита срещу драскотини, леки подутини и падания, които се появяват при ежедневна употреба. Точното напасване улеснява натискането на бутоните, конекторите и говорителите за използване без пречки.

Пакетът включва и връзка за въже, което е практично решение, ако искате да свържете телефона си към гривна, колан за врата или друг крепеж – осигурявайки ви допълнителна сигурност при пътуване, работа или активна употреба.

Защо е добър избор?

- Проектиран специално за iPhone 17 Pro Max.
- Прозрачен дизайн с деликатни бели детайли.
- C-образен магнит MagSafe, който не покрива логото на Apple.
- Стабилна съвместимост с MagSafe с зарядни устройства и аксесоари.
- Надеждна защита срещу ежедневни повреди.
- Лента за аксесоари за по-безопасно носене.
- Лесно за обличане, прецизно пасване.

Инструкции за употреба

Напасване на калъфа

А. Поставете вашия iPhone 17 Pro Max в долната част на калъфа.
Б. Внимателно натисни горната част на телефона, докато се залепи напълно.
В. Проверете дали калъфът пасва правилно от всички страни.

Използване на MagSafe

- С-образният магнит ви позволява сигурно да закрепите зарядните и аксесоарите на MagSafe.
- Поставете зарядното или аксесоара на гърба на телефона си, където автоматично ще се нагласи на правилната позиция.
- Зареждането и използването на аксесоари са непрекъснати, без да се сваля калъфът.

Използване на таба Tether

А. Поставете връзката между калъфа и телефона на изреза на порта за зареждане.
Б. Сложи телефона си обратно в калъфа.
В. Прикрепете каишката или въжето към дръжката на въжето за безопасно носене.

Почистване и грижа

- Калъфът може да се почисти с мека, леко влажна кърпа.
- За по-тежка мръсотия могат да се използват хладка вода и мек препарат.
- Избягвайте алкохолни и агресивни химикали, за да запазите прозрачната повърхност красива за дълго време.

Полезна информация

Калъфът осигурява надеждна защита при ежедневна употреба, но в същото време не е заместител на защитните калъфи, предназначени за екстремни условия.

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White



Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White dizajniran je za one koji žele zaštititi svoj telefon, a pritom zadržati originalni dizajn iPhonea. Prozirno kućište daje čist izgled, a nježni bijeli detalji stvaraju elegantan, moderan izgled bez ometanja uređaja.

Posebnost kućišta je MagSafe magnet u obliku slova C, koji je rezultat svjesnog dizajna. To omogućuje da Appleov logo ostane slobodno vidljiv, ne zaklonjen punim magnetskim prstenom, a istovremeno pruža sigurno i stabilno magnetsko pričvršćivanje za MagSafe punjače i dodatke. Stoga su funkcionalnost i estetika savršeno uravnoteženi.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža učinkovitu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se javljaju tijekom svakodnevne upotrebe. Precizno pristajanje olakšava pritiskanje tipki, konektora i zvučnika bez prepreka.

Paket također uključuje vezni jezičak, što je praktično rješenje ako želite spojiti telefon na narukvicu, remen za vrat ili neki drugi kopčni element – pružajući vam dodatnu sigurnost tijekom putovanja, rada ili aktivnog korištenja.

Zašto je to dobar izbor?

- Dizajnirano posebno za iPhone 17 Pro Max.
- Prozirni dizajn s nježnim bijelim detaljima.
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne prekriva Appleov logo.
- Stabilna MagSafe kompatibilnost s punjačima i dodacima.
- Pouzdana zaštita od svakodnevnih oštećenja.
- Dodatna jezičak za užad za sigurnije nošenje.
- Lako se oblači, precizno pristajanje.

Upute za uporabu

Prilagodba kućištu

1. Stavite svoj iPhone 17 Pro Max na dno kućišta.
2. Nježno pritisnite vrh telefona dok se potpuno ne uklopi na mjesto.
3. Provjerite da kućište pravilno pristaje sa svih strana.

Korištenje MagSafea

- Magnet u obliku slova C omogućuje vam sigurno pričvršćivanje vaših MagSafe punjača i dodataka.
- Postavite punjač ili dodatak na stražnju stranu telefona, gdje će se automatski postaviti na ispravan položaj.
- Punjenje i korištenje dodataka su neprekidni bez skidanja kućišta.

Korištenje kartice Tether

1. Postavite tether tab između maske i telefona na otvor za punjenje.
2. Vrati telefon u futrolu.
3. Pričvrstite remen ili uže na jezičak za sigurno nošenje.

Čišćenje i njega

- Kućište se može očistiti mekom, blago vlažnom krpom.
- Za težu prljavštinu može se koristiti mlaka voda i blagi deterdžent.
- Izbjegavajte alkoholne i agresivne kemikalije kako bi prozirna površina dugo ostala lijepa.

Korisne informacije

Futrola pruža pouzdanu zaštitu u svakodnevnoj upotrebi, ali istovremeno nije zamjena za zaštitne futrole dizajnirane za ekstremne uvjete.

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Průhledný kufr C – Bílý



Dviced **MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White** je navržen pro ty, kteří chtějí chránit svůj telefon a zároveň vidět původní design iPhonu. Průhledné pouzdro poskytuje čistý vzhled a jemné bílé detaily vytvářejí elegantní, moderní vzhled, aniž by odváděly pozornost od zařízení.

Speciální vlastností pouzdra je magnetický magnet MagSafe ve tvaru písmene C, který je výsledkem vědomého návrhu. To umožňuje, aby logo Apple zůstalo volně viditelné, nezakryté plným magnetickým kroužkem, a zároveň poskytuje bezpečné a stabilní magnetické uchycení nabíječek a příslušenství MagSafe. Funkčnost a estetika jsou tak dokonale vyvážené.

Odolný, ale pružný materiál poskytuje účinnou ochranu proti poškrábancem, drobným nárazům a pádům, které se vyskytují při každodenním používání. Přesné usazení usnadňuje mačkání tlačítek, konektorů a reproduktorů a umožňuje používat bez překážek.

Balíček také obsahuje západku na kabel, což je praktické řešení, pokud chcete telefon připojit k náramku, krku nebo jinému upevňovacímu prvku – což vám poskytne větší bezpečnost při cestování, práci nebo aktivním používání.

Proč je to dobrá volba?

- Navrženo speciálně pro iPhone 17 Pro Max.
- Průhledný design s jemnými bílými detaily.
- Magnet MagSafe ve tvaru písmene C, který nezakrývá logo Apple.
- Stabilní kompatibilita MagSafe s nabíječky a příslušenstvím.
- Spolehlivá ochrana proti každodennímu poškození.
- Doplňková záložka pro bezpečnější nošení.
- Snadno se nasazuje, přesně sedí.

Návod k použití

Přizpůsobení pouzdra

1. Vložte svůj iPhone 17 Pro Max na spodní část pouzdra.
2. Jemně zatlačte na horní část telefonu, dokud úplně nezacvakne.
3. Zkontrolujte, zda pouzdro správně sedí ze všech stran.

Používání MagSafe

- Magnet ve tvaru písmene C vám umožní bezpečně připevnit nabíječky a příslušenství MagSafe.
- Nabíječku nebo příslušenství umístěte na zadní stranu telefonu, kde se automaticky nastaví do správné polohy.
- Nabíjení a používání příslušenství probíhá bez přerušení bez sundávání pouzdra.

Používání záložky Tether

1. Umístěte západku mezi pouzdro a telefon na výřez nabíjecího portu.
2. Vlož telefon zpět do pouzdra.
3. Připevněte popruh nebo šňůru na západku pro bezpečné nošení.

Čištění a péče

- Pouzdro lze vyčistit měkkým, mírně vlhkým hadříkem.
- Na hustší nečistoty lze použít vlažnou vodu a jemný prací prostředek.
- Vyhněte se alkoholu a agresivním chemikáliím, abyste udrželi průhledný povrch krásný po dlouhou dobu.

Užitečné informace

Pouzdro poskytuje spolehlivou ochranu při každodenním používání, ale zároveň nenahrazuje ochranná pouzdra navržená pro extrémní podmínky.

F

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Boîtier transparent C – Blanc



Le **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Blanc** est conçu pour ceux qui souhaitent protéger leur téléphone tout en conservant le design original de l'iPhone. Le boîtier transparent offre un aspect épuré, et les détails blancs délicats créent un aspect moderne et élégant sans détourner l'attention de l'appareil.

La particularité du boîtier est l'aimant MagSafe en forme de C, résultat d'une conception consciente. Cela permet au logo Apple de rester librement visible, sans être masqué par un anneau magnétique complet, tout en offrant une fixation magnétique sécurisée et stable pour les chargeurs et accessoires MagSafe. Ainsi, fonctionnalité et esthétique sont parfaitement équilibrées.

Ce matériau durable mais flexible offre une protection efficace contre les rayures, les petites bosses et les chutes qui surviennent au quotidien. La précision permet d'appuyer facilement sur les boutons, les connecteurs et les enceintes à utiliser sans obstacles.

Le pack inclut également une languette de câble, une solution pratique si vous souhaitez connecter votre téléphone à un bracelet, une sangle de cou ou un autre attachement – vous offrant une sécurité supplémentaire lors des déplacements, du travail ou de l'utilisation active.

Pourquoi est-ce un bon choix ?

- Conçu spécifiquement pour l'iPhone 17 Pro Max.
- Design transparent avec des détails blancs délicats.
- Un aimant MagSafe en forme de C qui ne couvre pas le logo Apple.
- Compatibilité stable avec MagSafe avec les chargeurs et accessoires.
- Protection fiable contre les dommages quotidiens.
- Une languette d'attache accessoire pour un port plus sûr.
- Facile à enfiler, ajustement précis.

Instructions d'utilisation

Adaptation à l'affaire

1. Placez votre iPhone 17 Pro Max au fond de la coque.
2. Appuyez doucement sur le dessus du téléphone jusqu'à ce qu'il s'ajuste complètement.
3. Vérifiez que le boîtier s'ajuste correctement de tous les côtés.

Utilisation de MagSafe

- L'aimant en forme de C vous permet de fixer solidement vos chargeurs et accessoires MagSafe.
- Placez le chargeur ou l'accessoire à l'arrière de votre téléphone, où il s'ajustera automatiquement à la bonne position.
- La recharge et l'utilisation des accessoires se font sans interruption sans retirer l'étui.

Utilisation de la languette Tether

1. Placez la languette de fixation entre l'étui et le téléphone à la découpe du port de charge.
2. Remets ton téléphone dans l'étui.
3. Attachez la sangle ou le cordon à la languette de la corde pour un transport sûr.

Nettoyage et entretien

- Le boîtier peut être nettoyé avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Pour une saleté plus épaisse, on peut utiliser de l'eau tiède et un détergent doux.
- Évitez les produits alcoolisés et agressifs pour garder la surface transparente belle pendant longtemps.

Informations utiles

L'étui offre une protection fiable dans un usage quotidien, mais en même temps, il ne remplace pas les étuis de protection conçus pour des conditions extrêmes.

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max
Klarer Großfall C – Weiß



Das **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Weiß** ist für diejenigen konzipiert, die ihr Telefon schützen möchten, während sie dennoch das ursprüngliche Design des iPhones behalten möchten. Das transparente Gehäuse sorgt für einen sauberen Look, und die zarten weißen Details sorgen für einen eleganten, modernen Look, ohne vom Gerät abzulenken.

Das besondere Merkmal des Gehäuses ist der C-förmige MagSafe-Magnet, der das Ergebnis bewusster Konstruktion ist. Dadurch bleibt das Apple-Logo frei sichtbar, nicht von einem vollständigen Magnetring verdeckt, und bietet gleichzeitig eine sichere und stabile magnetische Befestigung für MagSafe-Ladegeräte und Zubehör. Daher sind Funktionalität und Ästhetik perfekt ausbalanciert.

Das langlebige und dennoch flexible Material bietet einen effektiven Schutz vor Kratzern, kleinen Beulen und Stürzen, die im Alltag auftreten. Die präzise Passform macht es einfach, die Knöpfe zu drücken und die Stecker sowie Lautsprecher ohne Hindernisse zu benutzen.

Das Paket enthält außerdem eine Sicherungslaschen, die eine praktische Lösung ist, wenn Sie Ihr Handy an ein Armband, einen Halsgurt oder einen anderen Beschluss anschließen möchten – was Ihnen zusätzliche Sicherheit beim Reisen, Arbeiten oder aktiver Nutzung bietet.

Warum ist das eine gute Wahl?

- Speziell für das iPhone 17 Pro Max entwickelt.
- Transparentes Design mit feinen weißen Details.
- Ein C-förmiger MagSafe-Magnet, der das Apple-Logo nicht bedeckt.
- Stabile MagSafe-Kompatibilität mit Ladegeräten und Zubehör.
- Zuverlässiger Schutz vor alltäglichen Schäden.
- Zubehör-Sicherungslasche für sichereres Tragen.
- Leicht anzuziehen, präzise Passform.

Anleitungen zur Anwendung

Passform des Gehäuses

1. Legen Sie Ihr iPhone 17 Pro Max unten in die Hülle.
2. Drücke vorsichtig oben auf das Handy, bis es vollständig einrastet.
3. Überprüfen Sie, ob das Gehäuse auf allen Seiten richtig sitzt.

Verwendung von MagSafe

- Der C-förmige Magnet ermöglicht es Ihnen, Ihre MagSafe-Ladegeräte und Zubehörteile sicher zu befestigen.
- Platziere das Ladegerät oder Zubehör auf der Rückseite deines Handys, wo es sich automatisch in die richtige Position einstellt.
- Das Laden und die Nutzung von Zubehör erfolgen ohne Unterbrechung, ohne das Gehäuse zu entfernen.

Verwendung des Tether-Tabs

1. Platziere die Sicherungslasche zwischen Hülle und Telefon am Ausschnitt des Ladeanschlusses.
2. Steck dein Handy wieder in die Hülle.
3. Befestigen Sie den Riemen oder das Seil für sicheres Tragen an der Sicherungslaschen.

Reinigung und Pflege

- Das Gehäuse kann mit einem weichen, leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Für schwereren Schmutz können lauwarmes Wasser und ein mildes Waschmittel verwendet werden.
- Vermeiden Sie alkoholische und aggressive Chemikalien, um die transparente Oberfläche lange schön zu halten.

Nützliche Informationen

Das Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz im Alltag, ist aber gleichzeitig kein Ersatz für Schutzhüllen, die für extreme Bedingungen entwickelt wurden.

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Carcasă transparentă C – Albă



Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Alb este conceput pentru cei care doresc să-și protejeze telefonul, păstrând totodată designul original al iPhone-ului. Carcasa transparentă oferă un aspect curat, iar detaliile delicate albe creează un aspect modern și elegant, fără a distrage atenția de la dispozitiv.

Caracteristica specială a carcasei este magnetul MagSafe în formă de C, rezultatul unui design conștient. Acest lucru permite ca logo-ul Apple să rămână vizibil liber, neacoperit de un inel magnetic complet, dar oferă un atașș magnetic sigur și stabil pentru încărcătoarele și accesoriile MagSafe. Astfel, funcționalitatea și estetica sunt perfect echilibrate.

Materialul durabil, dar flexibil, oferă o protecție eficientă împotriva zgârieturilor, denivelărilor minore și căzăturilor care apar în timpul utilizării zilnice. Potrivirea precisă face ușoară apăsarea butoanelor, conectorilor și difuzoarelor pentru a fi folosite fără obstacole.

Pachetul include și o clapetă de cablu, o soluție practică dacă vrei să conectezi telefonul la o brățară, o curea la gât sau alt element de fixare – oferindu-ți o siguranță suplimentară atunci când călătorești, lucrezi sau îl folosești activ.

De ce este o alegere bună?

- Proiectat special pentru iPhone 17 Pro Max.
- Design transparent cu detalii albe delicate.
- Un magnet MagSafe în formă de C care nu acoperă logo-ul Apple.
- Compatibilitate stabilă MagSafe cu încărcătoare și accesorii.
- Protecție fiabilă împotriva daunelor zilnice.
- Tab accesoriu pentru legături pentru un port mai sigur.
- Ușor de pus, potrivire precisă.

Instrucțiuni de utilizare

Potrivirea cazului

1. Pune-ți iPhone 17 Pro Max în partea de jos a carcasei.
2. Apasă ușor partea de sus a telefonului până când se fixează complet la locul lui.
3. Verifică dacă carcasa se potrivește corect pe toate părțile.

Folosirea MagSafe

- Magnetul în formă de C îți permite să atașezi în siguranță încărcătoarele și accesoriile MagSafe.
- Pune încărcătorul sau accesoriul pe spatele telefonului, unde acesta se va ajusta automat la poziția corectă.
- Încărcarea și folosirea accesoriilor sunt neîntrerupte fără a scoate carcasa.

Utilizarea tab-ului Tether

1. Pune fileta de legătură între husă și telefon, la decupajul portului de încărcare.
2. Pune-ți telefonul înapoi în husă.
3. Atașează cureaua sau sfoarul de tab-ul de legătură pentru a o purta în siguranță.

Curățare și îngrijire

- Carcasa poate fi curățată cu o cârpă moale, ușor umedă.
- Pentru murdărie mai grea, se poate folosi apă călduță și un detergent blând.
- Evită substanțele alcoolice și substanțele agresive pentru a menține suprafața transparentă frumoasă pentru o perioadă lungă de timp.

Informații utile

Husa oferă protecție fiabilă în utilizarea zilnică, dar în același timp nu înlocuiește husele de protecție concepute pentru condiții extreme.

SRB

Dviцed MagSafe iPhone 17 Pro Mak Jasan slučaj C – Bela



Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White je dizajniran za one koji žele da zaštite svoj telefon dok još uvek vide originalni dizajn iPhone-a. Jasno kućište pruža čist izgled, a delikatni beli detalji stvaraju elegantan, moderan izgled bez odvlačenja pažnje od uređaja.

Posebnost kućišta je MagSafe magnet u obliku slova C, koji je rezultat svesnog dizajna. Ovo omogućava da Apple logo ostane slobodno vidljiv, ne zaklonjen punim magnetnim prstenom, ali obezbeđuje sigurno i stabilno magnetno pričvršćivanje za MagSafe punjače i dodatnu opremu. Dakle, funkcionalnost i estetika su savršeno izbalansirani.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža efikasnu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se javljaju tokom svakodnevne upotrebe. Precizno uklapanje olakšava pritiskanje tastera i konektora i zvučnika koji se koriste bez prepreka.

Paket takođe uključuje jezičak za povezivanje, što je praktično rešenje ako želite da povežete svoj telefon sa narukvicom, remenom za vrat ili drugim zatvaračem – što vam daje dodatnu sigurnost kada putujete, radite ili ga aktivno koristite.

Zašto je to dobar izbor?

- Dizajniran specijalno za iPhone 17 Pro Mak.
- Transparentan dizajn sa delikatnim belim detaljima.
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne pokriva Apple logo.
- Stabilna MagSafe kompatibilnost sa punjačima i priborom.
- Pouzdana zaštita od svakodnevnih oštećenja.
- Dodatna veza kartica za sigurnije nošenje.
- Lako se stavlja, precizno pristaje.

Uputstva za upotrebu

Postavljanje slučaja

1. Postavite svoj iPhone 17 Pro Mak na dnu kućišta.
2. Lagano pritisnite na vrhu telefona dok se potpuno ne sjedne na svoje mesto.
3. Proverite da li se kućište pravilno uklapa sa svih strana.

Korišćenje MagSafe-a

- Magnet u obliku slova C omogućava vam da sigurno pričvrstite MagSafe punjače i dodatnu opremu.
- Postavite punjač ili dodatnu opremu na poleđini telefona, gde će se automatski podesiti u ispravan položaj.
- Punjenje i korišćenje pribora su neprekidno bez skidanja kućišta.

Korišćenje kartice Tether

1. Postavite jezičak između kućišta i telefona na izrez porta za punjenje.
2. Vratite telefon u kućište.
3. Pričvrstite kaiš ili kabl na jezičak za bezbedno nošenje.

Čišćenje i nega

- Kućište se može očistiti mekom, blago vlažnom krpom.
- Za jaču prljavštinu može se koristiti mlaka voda i blagi deterdžent.
- Izbegavajte alkoholne i agresivne hemikalije kako bi prozirna površina bila lepa dugo vremena.

Korisne informacije

Futrola pruža pouzdanu zaštitu u svakodnevnoj upotrebi, ali istovremeno nije zamena za zaštitne futrole dizajnirane za ekstremne uslove.

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White



Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White je navrhnutý pre tých, ktorí chcú chrániť svoj telefón a zároveň vidieť pôvodný dizajn iPhonu. Priehľadné púzdro poskytuje čistý vzhľad a jemné biele detaily vytvárajú elegantný, moderný vzhľad bez toho, aby odvádzali pozornosť od zariadenia.

Špeciálnou vlastnosťou puzdra je magnet MagSafe v tvare písmena C, ktorý je výsledkom vedomého dizajnu. To umožňuje, aby logo Apple zostávalo voľne viditeľné, nezakryté plným magnetickým krúžkom, a zároveň poskytuje bezpečné a stabilné magnetické pripojenie pre nabíjačky a príslušenstvo MagSafe. Funkčnosť a estetika sú teda dokonale vyvážené.

Odolný, no zároveň pružný materiál poskytuje účinnú ochranu pred škrabancami, drobnými nárazmi a spadkami, ktoré sa vyskytujú pri každodennom používaní. Presné prispôsobenie umožňuje jednoduché stláčanie tlačidiel, konektorov a reproduktorov a používanie bez prekážok.

Balík tiež obsahuje západku na šnúrku, čo je praktické riešenie, ak chcete pripojiť telefón k náramku, krčnému remienku alebo inému zapínaniu – čo vám poskytuje dodatočnú bezpečnosť pri cestovaní, práci alebo aktívnom používaní.

Prečo je to dobrá voľba?

- Navrhnuté špeciálne pre iPhone 17 Pro Max.
- Priehľadný dizajn s jemnými bielymi detailmi.
- Magnet MagSafe v tvare písmena C, ktorý nezakrýva logo Apple.
- Stabilná kompatibilita MagSafe s nabíjačkami a príslušenstvom.
- Spoľahlivá ochrana proti každodennému poškodeniu.
- Doplnková záložka na lano pre bezpečnejšie prenášanie.
- Jednoduché na nasadenie, presné nasadenie.

Návod na použitie

Prispôsobenie puzdra

1. Vložte svoj iPhone 17 Pro Max na spodok obalu.
2. Jemne zatlačte vrchnú časť telefónu, kým úplne nezacvakne.
3. Skontrolujte, či puzdro správne sedí zo všetkých strán.

Použitie MagSafe

- Magnet v tvare písmena C vám umožňuje bezpečne pripevniť nabíjačky a príslušenstvo MagSafe.
- Nabíjačku alebo príslušenstvo umiestnite na zadnú stranu telefónu, kde sa automaticky nastaví do správnej polohy.
- Nabíjanie a používanie príslušenstva prebieha bez prerušenia bez vybratia puzdra.

Použitie záložky Tether

1. Umiestnite tether medzi obal a telefón na výrez nabíjacieho portu.
2. Vlož telefón späť do obalu.
3. Pre bezpečné prenášanie pripevnite popruh alebo šnúrku na západku lana.

Čistenie a starostlivosť

- Puzdro sa dá vyčistiť mäkkou, mierne vlhkou handričkou.
- Na ťažšiu špinu sa dá použiť vlažná voda a jemný prací prostriedok.
- Vyhnite sa alkoholu a agresívnym chemikáliám, aby ste udržali priehľadný povrch krásny po dlhý čas.

Užitočné informácie

Púzdro poskytuje spoľahlivú ochranu pri každodennom používaní, no zároveň nenahrádza ochranné puzdrá navrhnuté pre extrémne podmienky.

SLO

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White



Dviced **MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White** je zasnovan za tiste, ki želijo zaščititi svoj telefon, hkrati pa videti izvirno zasnovo iPhona. Prozorno ohišje zagotavlja čist videz, nežni beli detajli pa ustvarjajo eleganten, sodoben videz, ne da bi odvračali pozornost od naprave.

Posebnost ohišja je magnet MagSafe v obliki črke C, ki je rezultat zavestne zasnove. To omogoča, da je Apple logotip prosto viden, ne zakrit s polnim magnetnim obročem, hkrati pa zagotavlja varno in stabilno magnetno pritrditev za MagSafe polnilce in dodatke. Tako sta funkcionalnost in estetika popolnoma uravnoteženi.

Trpežen, a hkrati prilagodljiv material nudi učinkovito zaščito pred praskami, manjšimi udarci in padci, ki se pojavijo med vsakodnevno uporabo. Natančno prileganje omogoča enostavno pritiskanje gumbov, konektorjev in zvočnikov brez ovir.

Paket vključuje tudi zatič za vrvico, ki je praktična rešitev, če želite telefon povezati z zapestnico, vratnim trakom ali drugim pritrdilnim elementom – kar vam zagotavlja dodatno varnost med potovanjem, delom ali aktivno uporabo.

Zakaj je to dobra izbira?

- Posebej zasnovano za iPhone 17 Pro Max.
- Prosojna zasnova z nežnimi belimi detajli.
- MagSafe magnet v obliki črke C, ki ne prekriva logotipa Apple.
- Stabilna MagSafe združljivost s polnilci in dodatki.
- Zanesljiva zaščita pred vsakodnevnimi poškodbami.
- Dodatni zavihek za varnejše nošenje.
- Enostavno za oblačenje, natančno prileganje.

Navodila za uporabo

Prilagajanje ohišju

1. Postavite svoj iPhone 17 Pro Max na dno ohišja.
2. Nežno pritisnite zgornji del telefona, dokler se popolnoma ne namesti na svoje mesto.
3. Preveri, da se ohišje pravilno prilega na vseh straneh.

Uporaba MagSafe

- Magnet v obliki črke C vam omogoča varno pritrditev polnilcev in dodatkov MagSafe.
- Polnilec ali pripomoček postavite na zadnjo stran telefona, kjer se bo samodejno prilagodil v pravilen položaj.
- Polnjenje in uporaba dodatkov potekata neprekinjeno brez odstranitve ovitka.

Uporaba zavihka Tether

1. Postavite vezni jeziček med ovitek in telefon na izhod polnilnega priključka.
2. Telefon spravite nazaj v ovitek.
3. Pašček ali vrvico pritrdite na jeziček za varno nošenje.

Čiščenje in nega

- Ohišje lahko očistite z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Za težjo umazanijo lahko uporabite mlačno vodo in blag detergent.
- Izogibajte se alkoholnim in agresivnim kemikalijam, da bo prozorna površina dolgo časa lepa.

Koristne informacije

Ovitek zagotavlja zanesljivo zaščito pri vsakodnevni uporabi, hkrati pa ni nadomestilo za zaščitne ovitke, namenjene ekstremnim razmeram.

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Caja transparente C – Blanco



El **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White** está diseñado para quienes quieren proteger su teléfono sin perder el diseño original del iPhone. La funda transparente ofrece un aspecto limpio, y los delicados detalles blancos generan un aspecto moderno y elegante sin distraer del dispositivo.

La característica especial de la caja es el imán MagSafe en forma de C, que es el resultado de un diseño consciente. Esto permite que el logo de Apple permanezca libremente visible, sin estar oculto por un anillo magnético completo, pero proporcionando un acoplamiento magnético seguro y estable para los cargadores y accesorios MagSafe. Por tanto, funcionalidad y estética están perfectamente equilibradas.

El material duradero pero flexible proporciona una protección eficaz contra arañazos, pequeños golpes y caídas que ocurren durante el uso diario. El ajuste preciso facilita pulsar los botones, los conectores y altavoces sin obstáculos.

El paquete también incluye una pestaña de ancorla, que es una solución práctica si quieres conectar tu teléfono a una pulsera, correa para el cuello u otro sujetador, lo que te proporciona una seguridad extra al viajar, trabajar o usarlo activamente.

¿Por qué es una buena elección?

- Diseñado específicamente para iPhone 17 Pro Max.
- Diseño transparente con delicados detalles blancos.
- Un imán MagSafe en forma de C que no cubre el logo de Apple.
- Compatibilidad estable con MagSafe con cargadores y accesorios.
- Protección fiable contra daños cotidianos.
- Pestaña de ancla accesoria para llevar algo más seguro.
- Fácil de poner, ajuste preciso.

Instrucciones de uso

Ajuste al caso

1. Coloca tu iPhone 17 Pro Max en la parte inferior de la funda.
2. Presiona suavemente la parte superior del teléfono hasta que encaje completamente en su sitio.
3. Comprueba que la funda encaje correctamente en todos los lados.

Uso de MagSafe

- El imán en forma de C te permite fijar de forma segura tus cargadores y accesorios MagSafe.
- Coloca el cargador o accesorio en la parte trasera del móvil, donde se ajustará automáticamente a la posición correcta.
- La carga y el uso de accesorios se realizan sin interrupciones sin quitar la funda.

Uso de la pestaña de Tether

1. Coloca la pestaña de conexión entre la funda y el teléfono en el recorte del puerto de carga.
2. Vuelve a meter el móvil en la funda.
3. Sujeta la correa o el cordón a la pestaña de la cuerda para llevarla de forma segura.

Limpieza y cuidado

- La funda se puede limpiar con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Para suciedad más pesada, se puede usar agua tibia y un detergente suave.
- Evita los productos alcohólicos y los productos químicos agresivos para mantener la superficie transparente bonita durante mucho tiempo.

Información útil

La funda proporciona una protección fiable en el uso diario, pero al mismo tiempo no sustituye a las fundas protectoras diseñadas para condiciones extremas.