



DV530001

Магнитна алуминиева клавиатура -
HU


Ръководство за употреба

Магнитна смукателна инсталация


Лесен и лесен монтаж




Свързаност



Включете захранването на клавиатурата и след това натиснете клавишите Fn+C на клавиатурата. Клавиатурата ще бъде в състояние на изчакване за търсене в продължение на три минути.



Отворете настройките за вашия iPad.




Включете Bluetooth на вашия iPad и оставете Bluetooth в режим на търсене "ON".




Потърсете безжичния сигнал на клавиатурата "Dviced Keyboard" на други устройства на iPad машината, щракнете върху "Свързване" и индикаторът за безжичен сигнал остава постоянно включен.

Забележка: Започвайки от втория път, Bluetooth ще се свърже автоматично, когато е включен.

Зареждане и поддръжка**Бутон за превключване**

Бутон за превключване
Движете се нагоре и надолу за включване/изключване



Поддържайте го на стайна температура и го зареждайте нормално за дълго време. Не, трябва да зареждате клавиатурата своевременно (веднъж на 2 месеца).


Специални инструкции за светлинни индикатори

Синя светлина: Мига, когато е в ход безжично сдвояване; Синята светлина остава включена, когато сдвояването е успешно.

Синя светлина: Когато е написана с главни букви, светлината остава включена, а когато е написана с малки букви, светлината изгасва.

Синя светлина: Изтощена батерия мига, червената светлина често свети по време на зареждане. Ако е напълно зареден, червената светлина няма да светне.

Пилотна лампа
Енергийна светлина
Лампа за зареждане
Bluetooth свързаност
Caps Lock

**Функция за бързи клавиши**

Клавишни комбинации за функция fn+


	Начален ключ		Пауза/Възпроизвеждане
	Търсене		Следваща песен
	Виртуална клавиатура		Намаляване на силата на
	Екранна снимка		Увеличаване на силата на
	Копирам		Намаляване на яркостта
	Минало		Увеличаване на яркостта
	Предишна песен		Заклучен екран

Специални инструкции за някои функционални бутони


01.  +  Включване/изключване на сензорната функция  +  Отворете виртуалната клавиатура

02. След като включите устройството, натиснете бутона за подсветка за 180 секунди и той ще се изключи автоматично без никаква операция. За да го включите, натиснете 

Затъмняване на светлината



Добавете осветление

Натиснете  два пъти Включете светлините.

Превключете седемцветния клавиш за подсветка.

03.  +  Страница надолу  +  Страница нагоре

04. Превключване на езика  +  на въвеждане

05.  + Други бутони могат да произведат някои необичайни специални знаци.

06. Изберете всички  +  Копирам
Тесто  +   +  Срязване
 + 

07.  (Превключване на калъфи) След като се свържете с iPad, отворете настройките на iPad — Общи — Клавиатура — Физическа клавиатура — Затвори Използвайте клавиша Caps Lock за превключване на езици.

08.  Щракнете два пъти подред, за да отворите гласово въвеждане.

Характеристика на продукта

- Може да постигне безжична връзка, по-удобна работа без парола.
- Ултра лека дизайнерска концепция, лесна за носене.
- Клавиатурата има енергоспестяваща функция за заспиване.
- Оборудван с функция тъчпад, което прави работата и използването по-удобни.
- Функция индикатор за захранване.

Параметри на продукта

А. Работно разстояние: 10 метра

Б. Модулационна система: GFSK

В. Работно напрежение: 3.3 - 4.2V

Г. Ток на зареждане: < 250 mA

Д. Време в режим на готовност: 90 дни

Е. Капацитет на литиевата батерия: 500 mAh

Ж. Непрекъснато работно време:

- с подсветка < 5/h,
- писане без докосване < 220/ч,
- Писане с докосване < 90/ч.

З. Време за зареждане: < 3 часа

И. Температура на зареждане: 0 - 45°C

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

 **Внимание:** За да работите правилно с този продукт, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя.

Произведено в Китай.