




DV530003

لوحة مفاتيح مغناطيسية من الألومنيوم - الولايات المتحدة

دليل المستخدم


تركيب الشفط المغناطيسي

تركيب سهل وسهل




الاتصال

1. **Fn + C**



2.



افتح إعدادات iPad.

قم بتشغيل طاقة لوحة المفاتيح، ثم اضغط على مفاتيح Fn+C على لوحة المفاتيح. ستكون لوحة المفاتيح في حالة انتظار البحث لمدة ثلاث دقائق.


3. **Bluetooth** **ON**

قم بتشغيل Bluetooth في جهاز iPad واترك Bluetooth في وضع البحث "ON".

4. **Dviced Keyboard** 

ابحث عن الإشارة اللاسلكية للوحة المفاتيح "Dviced Keyboard" على الأجهزة الأخرى على جهاز iPad ، وانقر فوق "اتصال" ، وسيظل ضوء الإشارة اللاسلكية مضاء باستمرار.

ملاحظة: بدءاً من المرة الثانية ، سيتم توصيل Bluetooth تلقائياً عند تشغيله.




احتفظ به في درجة حرارة الغرفة وشحنه بشكل طبيعي لفترة طويلة.
لا ، تحتاج إلى شحن لوحة المفاتيح في الوقت المناسب (مرة كل شهرين).

تعليمات خاصة لأعضاء المؤشر


الضوء الأزرق: يومض عند الاقتران اللاسلكي قيد التقدم ؛ يظل الضوء الأزرق مضاء عند نجاح الإقتران.

الضوء الأزرق: عندما تكون الأحرف الكبيرة ، يظل الضوء مضاء ، وعندما يكون بأحرف صغيرة ، ينطفئ الضوء.

الضوء الأزرق: وميض البطارية المنخفض ، والضوء الأحمر يضيء بشكل متكرر أثناء الشحن. إذا كان مشحونا بالكامل ، فلن يضيء الضوء الأحمر.



وظيفة مفتاح الاختصار



مفاتيح اختصار الوظائف +fn

	مفتاح الصفحة الرئيسية		إيقاف مؤقت / تشغيل
	بحث		الأغنية التالية
	لوحة المفاتيح الافتراضية		تقليل الحجم
	لقطة شاشة		زيادة الحجم
	نسخ		تقليل السطوع
	الماضي		زيادة السطوع
	الأغنية السابقة		شاشة القفل

تعليمات خاصة لبعض أزرار الوظائف

01.  +  تشغيل / إيقاف تشغيل وظيفة اللمس
02. بعد تشغيل الجهاز ، اضغط على زر الإضاءة الخلفية لمدة 180 ثانية واضغط على  سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً دون أي عملية. لتشغيله، اضغط على الزر  إضافة إضاءة  +  تعميم الضوء  +  اضغط مرتين قم بتشغيل ضوء التشغيل.  قم بتبديل مفتاح الإضاءة الخلفية بسبعة ألوان.  + 
 03. الصفحة لأعلى  +  الصفحة لأسفل  + 
 04. تبديل لغة الإدخال  + 
 05. + يمكن أن تنتج الأزرار الأخرى بعض الأحرف الخاصة غير المألوفة. 
 06. نسخ  +  حدد الكل  +  جز  +  معجون  + 
 07. (تبديل الحالة) بعد الاتصال بال iPad، افتح الإعدادات على ال iPad — عام — لوحة المفاتيح — لوحة المفاتيح الفعلية — إغلاق استخدم مفتاح Caps Lock لتبديل اللغات. 
 08. انقر مرتين متتاليتين لفتح الإدخال الصوتي. 

خصائص المنتج

- يمكن تحقيق اتصال لاسلكي ، عملية أكثر ملاءمة بدون كلمة مرور.
- مفهوم تصميم خفيف الوزن للغاية ، يسهل حمله.
- تحتوي لوحة المفاتيح على وظيفة نوم موفرة للطاقة.
- مجهزة بوظيفة لوحة اللمس ، مما يجعل التشغيل والاستخدام أكثر ملاءمة.
- وظيفة مؤشر الطاقة.

معلومات المنتج

1. مسافة التشغيل: 10 أمتار
2. نظام التعديل: GFSK
3. جهد العمل: 3.3 - 4.2 فولت
4. تيار الشحن: > 250 مللي أمبير
5. وقت الاستعداد: 90 يوما
6. سعة بطارية الليثيوم: 500 مللي أمبير
7. ساعات العمل المستمرة:
 - مع الإضاءة الخلفية > 5 / ساعة ،
 - الكتابة بدون لمس > 220 / ساعة ،
 - الكتابة باللمس > 90 / ساعة.
8. وقت الشحن: > 3 ساعات
9. درجة حرارة الشحن: 0 - 45 درجة مئوية

يخضع محتوى هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج للتغيير دون إشعار مسبق.

⚠ تحذير: لتشغيل هذا المنتج بشكل صحيح ، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية.

صنع في الصين.