

Zaštitno staklo za ekran od ivice do ivice za iPhone 16 Pro sa aplikatorom



Opis proizvoda

Ovo zaštitno staklo za ekran od ivice do ivice pruža izuzetnu zaštitu za vaš iPhone 16 Pro. Obezbeđuje potpunu pokrivenost sa visokom transparentnošću i izdržljivošću, a dolazi sa aplikatorom za laku instalaciju.

Tehničke specifikacije

- Debljina: 0,33 mm staklo + 0,33 mm AB lepak
- Tvrdća: 9H
- Propusnost svetlosti: $\geq 90\%$
- Pokrivenost: Potpuna, sa svilenkasto odštampanim ivicama
- Karakteristike: Otporno na otiske prstiju, otporno na ogrebotine
- Premaz: Plazma ulje otporno na otiske prstiju
- Vodootpornost: Početni ugao vodene kapi 110 stepeni
- Primena: Staklo dolazi sa aplikatorom

Sadržaj pakovanja

- 1 x Zaštitno staklo za ekran od ivice do ivice sa aplikatorom

- 1 x Komplet za čišćenje (alkoholna maramica, krpa od mikrofibre, nalepnica za uklanjanje prašine)

Uputstva za instalaciju

1. Temeljno operite ruke.
2. Isključite vaš iPhone 16 Pro.
3. Očistite ekran priloženom alkoholnom maramicom, zatim osušite krpom od mikrofibre.
4. Koristite nalepnicu za uklanjanje prašine da biste uklonili preostale čestice.
5. Uklonite zaštitnu foliju sa zadnje strane zaštitnog stakla.
6. Koristeći aplikator, poravnajte zaštitno staklo sa ekranom telefona, osiguravajući da ga potpuno pokriva od ivice do ivice.
7. Pritisnite centar aplikatora i pomerite prst ka spolja da biste instalirali zaštitno staklo.
8. Nakon instalacije, pažljivo uklonite aplikator sa gornjeg sloja zaštitnog stakla.
9. Ako ostanu mehurići, nežno ih istisnite prema ivicama koristeći krpu od mikrofibre.

Ključne karakteristike

- Potpuna pokrivenost: Zaštita od ivice do ivice sa svilenkasto odštampanim ivicama za savršen izgled.
- Visoka transparentnost: $\geq 90\%$ propusnost svetlosti održava živopisnost ekrana iPhone 16 Pro.
- Izdržljivost: Ocena tvrdoće 9H pruža odličnu zaštitu od ogrebotina i udaraca.
- Oleofobni premaz: Plazma ulje otporno na otiske prstiju odbija otiske i olakšava čišćenje.

- Laka instalacija: Aplikator obezbeđuje precizno postavljanje bez mehurića.

Nega i održavanje

- Redovno čistite zaštitno staklo mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.
- Izbegavajte korišćenje jakih hemikalija ili abrazivnih materijala za čišćenje.
- Ako se zaštitno staklo ošteti, odmah ga zamenite kako biste osigurali kontinuiranu zaštitu uređaja.

Mere predostrožnosti

- Čuvati van domašaja dece.
- Ne savijajte i ne primenjujte prekomernu silu na zaštitno staklo.
- U slučaju lomljenja, pažljivo rukujte kako biste izbegli povrede od staklenih krhotina.

