





DV53001
Magnetische Aluminiumtastatur - HU

Benutzerhandbuch

Magnetische Absauganlage**Einfache und mühelose Installation****Konnektivität****1. Fn + C**

Schalten Sie die Tastatur ein, und drücken Sie dann die Tasten Fn+C auf der Tastatur. Die Tastatur befindet sich drei Minuten lang in einem wartenden Suchstatus.

2.

Öffnen Sie die Einstellungen für Ihr iPad.



3. Bluetooth ON

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPad ein und lassen Sie Bluetooth im Suchmodus "EIN".

4. Dviced Keyboard ➤

Suchen Sie auf anderen Geräten auf dem iPad-Gerät nach dem drahtlosen Tastatursignal "Dviced Keyboard", klicken Sie auf "Verbinden", und die drahtlose Signalleuchte leuchtet ständig.

Hinweis: Ab dem zweiten Mal stellt Bluetooth beim Einschalten automatisch eine Verbindung her.

Aufladen und Wartung**Schaltfläche wechseln**


Halten Sie es bei Raumtemperatur und laden Sie es normal für eine lange Zeit auf.
Nein, Sie müssen die Tastatur rechtzeitig aufladen (einmal alle 2 Monate).

Besondere Hinweise für Kontrollleuchten

Blaues Licht: Blinkt, wenn die drahtlose Kopplung ausgeführt wird; Das blaue Licht bleibt an, wenn die Kopplung erfolgreich war.

Blaues Licht: Wenn es sich um Großbuchstaben handelt, bleibt das Licht an, und wenn es sich um Kleinbuchstaben handelt, erlischt das Licht.




Blaues Licht: Schwacher Akku blinkt, rotes Licht leuchtet häufig während des Ladevorgangs.
Wenn es vollständig aufgeladen ist, leuchtet das rote Licht nicht auf.

**Hotkey-Funktion**

Funktionstasten fn+

	Home-Schlüssel		Pause/Wiedergabe
	Suchen		Nächster Song
	Virtuelle Tastatur		Volumenreduzierung
	Screenshot		Volumenerhöhung
	Kopieren		Helligkeitsreduzierung
	Vergangenheit		Erhöhung der Helligkeit
	Vorheriges Lied		Bildschirm sperren

Spezielle Anweisungen für einige Funktionstasten

01.  Ein-/Ausschalten der Touch-Funktion  Öffnen Sie die virtuelle Tastatur
02. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Hintergrundbeleuchtungstaste 180 Sekunden lang und es schaltet sich automatisch aus, ohne dass eine Operation erforderlich ist. Um es einzuschalten, drücken Sie die Taste 
Dimmen des Lichts  Beleuchtung hinzufügen 
- Zweimal  drücken Schalten Sie das Lauflicht ein.
-  Schalten Sie die siebenfarbige Hintergrundbeleuchtungstaste um.
03.  Bild nach unten  Nach oben
04. Eingabesprache wechseln 
05.  + Andere Schaltflächen können einige ungewöhnliche Sonderzeichen erzeugen.
06. Alles auswählen  Kopieren 
Kleister  Scheren 
07. (Wechsel der Groß- und Kleinschreibung) Nachdem Sie eine Verbindung zum iPad hergestellt haben, öffnen Sie die Einstellungen auf dem iPad — Allgemein — Tastatur — Physische Tastatur — Schließen Verwenden Sie die Feststelltaste, um die Sprache zu wechseln.
08.  Klicken Sie zweimal hintereinander, um die Spracheingabe zu öffnen.

Produkteigenschaft

- Kann eine drahtlose Verbindung herstellen, bequemere Bedienung ohne Passwort.
- Ultraleichtes Designkonzept, leicht zu tragen.
- Die Tastatur verfügt über eine energiesparende Schlaffunktion.
- Ausgestattet mit Touchpad-Funktion, die die Bedienung und Nutzung komfortabler macht.
- Funktion der Betriebsanzeige.

Produktparameter

1. Reichweite: 10 Meter
2. Modulationssystem: GFSK
3. Betriebsspannung: 3,3 - 4,2 V
4. Ladestrom: < 250 mA
5. Standby-Zeit: 90 Tage
6. Kapazität der Lithiumbatterie: 500 mAh
7. Ununterbrochene Arbeitszeiten:
 - mit Hintergrundbeleuchtung < 5/h,
 - Tippen ohne Berührung < 220/h,
 - Tippen mit Touch < 90/h.
8. Ladezeit: < 3 Stunden
9. Ladetemperatur: 0 - 45°C

Der Inhalt dieses Handbuchs und die Spezifikationen dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

 Achtung: Um dieses Produkt richtig zu bedienen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.