



DV530001

Magnetna aluminijasta tipkovnica - HU


Uporabniški priročnik

Magnetna sesalna instalacija

Enostavna in enostavna namestitve




Povezljivost

1. **Fn** + **C**

Vklopite tipkovnico in pritisnite tipke Fn+C na tipkovnici. Tipkovnica bo tri minute čakala na iskanje.

2.



Odprite nastavitve za iPad.

3.



Vklopite Bluetooth v iPadu in pustite Bluetooth v načinu iskanja »VKLOPLJEN«.


4.

Dviced Keyboard




Poiščite brezžični signal tipkovnice »Dviced Keyboard« na drugih napravah v napravi iPad, kliknite »Poveži« in lučka brezžičnega signala ostane stalno prižgana.

Opomba: Od drugega časa se bo Bluetooth samodejno povezal, ko je vklopljen.

Polnjenje in vzdrževanje**Gumb za preklp**

Gumb za preklp
Premikanje navzgor
in navzdol
vklop/izklop



Vzdržujte ga pri sobni temperaturi in ga normalno polnite dolgo časa.
Ne, tipkovnico morate napolniti pravočasno (enkrat na 2 meseca).


Posebna navodila za indikatorske lučke

Modra lučka: utripa, ko poteka brezžično seznanjanje; Modra lučka ostane prižgana, ko je seznanjanje uspešno.

Modra svetloba: če je napisana z velikimi črkami, lučka ostane prižgana, ko pa je napisana z malimi črkami, lučka ugasne.

Modra lučka: nizka baterija utripa, rdeča lučka se pogosto prižge med polnjenjem. Če je popolnoma napolnjena, rdeča lučka ne bo svetila.

Pilotna svetilka
Lučka za napajanje
Svetilka za polnjenje
Povezljivost Bluetooth
Velike črke

**Funkcija bližnjične tipke**

Funkcijske bližnjice fn+

	Tipka za domov		Zaustavitev/predvajanje
	Iskanje		Naslednja pesem
	Navidezna tipkovnica		Zmanjšanje prostornine
	Posnetek zaslona		Povečanje glasnosti
	Kopirati		Zmanjšanje svetlosti
	Preteklost		Povečanje svetlosti
	Prejšnja pesem		Zaklenjeni zaslon

Posebna navodila za nekatere funkcijske gumbe

01.  +  Vklop/izklop funkcije na dotik  +  Odpiranje navidezne tipkovnice
02. Ko napravo vklopite, pritisnite gumb za osvetlitev ozadja za 180 sekund in se samodejno izklopi brez kakršne koli operacije. Če jo želite vklopiti, pritisnite gumb 
 Zatemnitev svetlobe  +  Dodajanje osvetlitve  + 
 Dvakrat  pritisnite Vključite luč za vožnjo.
 +  Preklopite tipko za sedem barv osvetlitve ozadja.
03.  +  Stran navzdol  +  Stran navzgor
04. Preklapljanje jezika vnosa  + 
05.  + Drugi gumbi lahko ustvarijo nekaj neobičajnih posebnih znakov.
06. Izberi vse  +  Kopirati  + 
 Prilepiti  +  Strižne  + 
07.  (Preklapljanje primerov) Ko se povežete z iPadom, odprite nastavitve na iPadu - Splošno - Tipkovnica - Fizična tipkovnica - Zapri Uporabite tipko Caps Lock za preklapljanje med jeziki.
08.  Kliknite dvakrat zapored, da odprete glasovni vnos.

Značilnost izdelka

- Lahko doseže brezžično povezavo, bolj priročno delovanje brez gesla.
- Ultra lahek koncept oblikovanja, enostaven za prenašanje.
- Tipkovnica ima energetske varčno funkcijo spanja.
- Opremljen s funkcijo sledilne ploščice, zaradi česar je upravljanje in uporaba bolj priročna.
- Funkcija indikatorja moči.

Parametri izdelka

1. Delovna razdalja: 10 metrov
2. Modulacijski sistem: GFSK
3. Delovna napetost: 3,3 - 4,2V
4. Polnilni tok: < 250 mA
5. Čas pripravljenosti: 90 dni
6. Zmogljivost litijeve baterije: 500 mAh
7. Neprekinjen delovni čas:
 - z osvetlitvijo ozadja < 5/h,
 - tipkanje brez dotika < 220/h,
 - tipkanje na dotik < 90/h.
8. Čas polnjenja: < 3 ure
9. Temperatura polnjenja: 0 - 45 °C

Vsebina tega priročnika in specifikacije tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

 Pozor: Za pravilno delovanje tega izdelka natančno preberite navodila za uporabo.

Izdelano na Kitajskem.