

iPhone 16 Pro/16 Pro Max kamera üvegvédő



Termékleírás

Ez a kamera üvegvédő kiváló védelmet nyújt az iPhone 16 Pro és 16 Pro Max készülékek kameralencségei számára. A csomagolás tartalmaz egy applikátort, amely biztosítja a könnyű és pontos felhelyezést.

Műszaki adatok

- Fényáteresztés: 99%
- Egyedi fémgűrű és edzett üveg lencsevédő 9H keménységgel
- Precíz lézervágás, pontos lyukpozicionálás
- Kompatibilis a legtöbb telefonokkal
- Oleofób bevonat az ujjlenyomatállóság érdekében

A csomag tartalma

- Kamera üvegvédő (egy vagy több darab)
- Applikátor
- Tisztítókészlet (alkoholos törlőkendő, mikroszálas törlőkendő, poreltávolító matrica)

Felhelyezési útmutató

1. Alaposan mossa meg a kezét.
2. Tisztítsa meg az iPhone kameralencségeit az alkoholos törlőkendővel, majd szárítsa meg a mikroszálas törlőkendővel.
3. Használja a poreltávolító matricát a fennmaradó szennyeződések eltávolítására.
4. Távolítsa el a védőfóliát a kamera üvegvédő hátoldaláról.
5. Az applikátor segítségével igazítsa a kamera üvegvédőt a telefon kameralencségeihez, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen minden lencse nyílásához.
6. Óvatosan nyomja rá az üvegvédőt. Automatikusan tapadni fog a lencsékhez.
7. Ha légbuborékok maradnak, óvatosan nyomja ki őket a szélek felé a mikroszálas törlőkendő segítségével.

Főbb jellemzők

- Magas fényáteresztés: 99%-os fényáteresztés megőrzi a kamera képminőségét.
- Kiváló védelem: Az egyedi fémgűrű és a 9H keménységű edzett üveg védi a kameralencségeket a sérülésektől és karcolásoktól.
- Egyszerű felhelyezés: Egyszerűen távolítsa el a fóliát a kamera üvegvédő hátoldaláról, igazítsa a lencsenyílásokhoz, és óvatosan nyomja rá. Az üvegvédő automatikusan tapadni fog a lencsékhez.
- Tartós tapadás: Nem esik le könnyen, nem képez buborékokat.
- Teljesen eltávolítható: Eltávolításkor nem hagy ragadós maradványokat.
- Univerzális kompatibilitás: Szinte minden telefonnal kompatibilis.

- Oleofób bevonat: Ellenáll az ujjlenyomatoknak és a foltoknak a könnyű tisztítás érdekében.

Ápolás és karbantartás

- Rendszeresen tisztítsa az üvegvédőt puha, szőszmentes törölkendővel.
- Kerülje az erős vegyszerek vagy súroló anyagok használatát a tisztításhoz.

Óvintézkedések

- Gyermekektől távol tartandó.
- Ne hajlítsa meg és ne alkalmazzon túlzott erőt az üvegvédőre.
- Ha az üvegvédő megsérül, azonnal cserélje ki az eszköz folyamatos védelme érdekében.

Az applikátor használata

- Az applikátor többször használható, lehetővé téve a pontos felhelyezést.
- Használat után tisztítsa meg az applikátort puha, nedves ruhával, és tárolja biztonságos helyen.

