

Zaščitno steklo za kamero iPhone 16 Pro/16 Pro Max



Opis izdelka

To zaščitno steklo za kamero nudi odlično zaščito za leče kamere iPhone 16 Pro in 16 Pro Max. Paket vključuje aplikator, ki zagotavlja enostavno in natančno namestitvev.

Tehnične specifikacije

- Prepustnost svetlobe: 99%
- Edinstven kovinski obroč in zaščita leče iz kaljenega stekla s trdoto 9H
- Natančno lasersko rezanje, natančno pozicioniranje odprtín
- Združljivo z večino ohišij za telefone
- Oleofobni premaz za odpornost proti prstnim odtisom

Vsebina paketa

- Zaščitno steklo za kamero (eno ali več)
- Aplikator
- Komplet za čiščenje (alkoholna krpica, mikrofibra krpica, nalepka za odstranjevanje prahu)

Navodila za namestitev

1. Temeljito si umijte roke.
2. Očistite leče kamere iPhone-a z alkoholno krpico, nato jih posušite z mikrofibra krpico.

3. Uporabite nalepko za odstranjevanje prahu, da odstranite preostale nečistoče.
4. Odstranite zaščitno folijo z zadnje strani zaščitnega stekla za kamero.
5. Z uporabo aplikatorja poravnajte zaščitno steklo z lečami kamere telefona, pri tem pa zagotovite, da se natančno prilega odprtínám za vsako lečo.
6. Nežno pritisnite zaščitno steklo. Samodejno se bo prilepilo na leče.
7. Če ostanejo zračni mehurčki, jih nežno potisnite proti robovom z uporabo mikrofibra krpice.

Glavne lastnosti

- Visoka prepustnost svetlobe: 99% prepustnost svetlobe ohranja kakovost slike kamere.
- Odlična zaščita: Edinstven kovinski obroč in kaljeno steklo s trdoto 9H ščitita leče kamere pred poškodbami in praskami.
- Enostavna namestitvev: Preprosto odstranite folijo z zadnje strani zaščitnega stekla za kamero, ga poravnajte z odprtínami za leče in nežno pritisnite. Zaščitno steklo se bo samodejno prilepilo na leče.
- Trajna oprijemljivost: Se ne odlepi zlahka, ne tvori mehurčkov.
- Popolnoma odstranljivo: Pri odstranjevanju ne pušča lepljivih ostankov.
- Univerzalna združljivost: Ustreza skoraj vsem ohišjem za telefone.
- Oleofobni premaz: Odporen na prstne odtise in madeže za enostavno čiščenje.

Nega in vzdrževanje

- Redno čistite zaščitno steklo z mehko krpico, ki ne pušča vlaken.

- Izogibajte se uporabi močnih kemikalij ali abrazivnih materialov za čiščenje.

Previdnostni ukrepi

- Hranite izven dosega otrok.
- Ne upogibajte in ne uporabljajte prekomerne sile na zaščitnem steklu.
- Če je zaščitno steklo poškodovano, ga takoj zamenjajte, da zagotovite neprekinjeno zaščito naprave.

Uporaba aplikatorja

- Aplikator se lahko uporablja večkrat, kar omogoča natančno namestitev.
- Po uporabi očistite aplikator z mehko, vlažno krpo in ga shranite na varnem mestu.

