

شاحن سريع GaN بقوة 140 واط



1 . مقدمة

شكرا لك على شراء شاحن الحائط الخاص بنا. سيرشدك هذا الدليل خلال التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لشاحن الحائط الجديد. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

2 . محتويات العبوة

- شاحن الحائط

3 . ملامح

- التوافق العالمي: يعمل مع مجموعة واسعة من الأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
- بروتوكولات شحن متعددة: يدعم PD2.0 / PD3.0 / PPS / QC2.0 / QC3.0 / QC4.0 + / SCP / FCP / AFC / SFCP / BC1.2 / DCP1.5A / PE + 1.1 / 2.0 جهاز APPLE / جهاز سامسونج.
- شحن عالي السرعة: يوفر ما يصل إلى 140 واط للشحن السريع.
- مقابس تيار متردد متعددة: تتضمن محولات ل CN و US و DE و JP والاتحاد الأوروبي.
- ميزات السلامة: مجهزة بحماية التيار الزائد (OCP) ، وحماية ماس كهربائي (SCP) ، وحماية الجهد الزائد (OVP).
- مادة مقاومة للحريق: مصنوعة من مادة PC 94V0 مقاومة للحريق.

4 . المواصفات

- مدخل التيار المتردد: 100-240 فولت ~ 2.5 أمبير 60/50 هرتز
- مخرج USB-C1 (140 واط كحد أقصى):

- 5 فولت / 3 أمبير
- 9 فولت / 3 أمبير
- 12 فولت / 3 أمبير
- 15 فولت / 3 أمبير
- 20 فولت / 5 أمبير
- 28 فولت / 5 أمبير
- PPS: 3.3-11 فولت / 5 أمبير ، -3.3-21 فولت / 3.25 أمبير
- مخرج USB-C2 (140 واط كحد أقصى):
 - 5 فولت / 3 أمبير
 - 9 فولت / 3 أمبير
 - 12 فولت / 3 أمبير
 - 15 فولت / 3 أمبير
 - 20 فولت / 5 أمبير
 - 28 فولت / 5 أمبير
 - PPS: 3.3-11 فولت / 5 أمبير ، -3.3-21 فولت / 3.25 أمبير
- مخرج USB-A (22.5 واط):
 - 5 فولت / 3 أمبير
 - 9 فولت / 2 أمبير
 - 12 فولت / 1.5 أمبير
 - 10 فولت / 2.25 أمبير
- C1 + C2 / C2 + C1: 100 واط + 30 واط
- C1 + A / C2 + A: 100 واط + 22.5 واط
- C1 + (C2 + A): 70 واط + 30 واط + 22.5 واط
- قابس التيار المتردد: CN ، US ، DE ، JP ، EU
- اللون: أسود
- مواد: حريق PC 94V0
- الحماية: OCP ، SCP ، OVP
- درجة حرارة العمل: -10° C إلى +25° C
- يدعم بروتوكولات الشحن السريع:
 - PD2.0 / PD3.0 / PD3.1 / PPS
 - + QC2.0 / QC3.0 / QC4.0
 - SCP / FCP / AFC / SFCP
 - BC1.2 / DCP1.5A
 - اي بي + 1.1 / 2.0
 - جهاز أبل
 - جهاز سامسونج

5 . التثبيت والإعداد

الخطوة 1: فك ضغط الشاحن

- قم بإزالة شاحن الحائط بعناية من العبوة.

الخطوة 2: الاتصال بمصدر الطاقة

- قم بتوصيل شاحن الحائط بمأخذ تيار متردد قياسي.

الخطوة 3: قم بتوصيل جهازك

- استخدم كبل USB-C و/أو USB-A متوافقا لتوصيل جهازك بالشاحن.
- سيكتشف الشاحن تلقائيا بروتوكول الشحن الأمثل ويبدأ في شحن جهازك.

6 . تعليمات الاستخدام

- الشحن: قم بتوصيل جهازك بمنفذ USB-C أو USB-A باستخدام كابل متوافق. يدعم الشاحن بروتوكولات الشحن السريع لشحن سريع وفعال.

7 . استكشاف الأخطاء

المشكلة: الجهاز لا يشحن

- تأكد من توصيل شاحن الحائط بشكل صحيح بمأخذ التيار المتردد.
- تحقق مما إذا كان كبل USB متصلا بإحكام بكل من الشاحن وجهازك.
- حاول استخدام كبل USB مختلف.
- تحقق من توافق جهازك مع مواصفات إخراج الشاحن.

المشكلة: سرعة الشحن البطيئة

- تأكد من أن جهازك يدعم بروتوكولات الشحن السريع.
- حاول استخدام كبل USB مختلف.
- تحقق من وجود أي عوائق في منافذ USB بجهازك.

المشكلة: الشاحن لا يعمل

- تأكد من توصيل محول قابس التيار المتردد بإحكام بالشاحن.

- حاول توصيل الشاحن بمأخذ تيار متردد مختلف.

8 . معلومات السلامة

- لا تعرض الشاحن للرطوبة أو درجات الحرارة القصوى.
- تجنب إسقاط الشاحن أو تعريضه لتأثيرات قوية.
- احتفظ بالشاحن بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال.
- افصل الشاحن عن مصدر الطاقة قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش جافة للتنظيف.
- لا تحاول فك الشاحن أو إصلاحه بنفسك.